

# **Gebruikershandleiding**

Robin ProLine SIP Robin ClassicLine SIP Robin SmartView SIP Robin Compact SIP

Bestemd voor softwareversie 3.6.5

Handleiding versie: 3.2.5 Datum: 17-04-2019



## Over deze handleiding

Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering en bediening van de Robin SmartView SIP, de Robin Compact SIP, de Robin ClassicLine SIP en de Robin ProLine SIP. De laatste wijzigingen in deze handleiding hebben betrekking op softwareversie 3.6.4. U kunt de software van de Robin upgraden naar de laatste softwareversie, zie pagina 62 van deze handleiding.

Deze handleiding is van toepassing op de Robin SmartView SIP met 1, 2, 4 of 6 knoppen, de Robin Compact SIP, de Robin ProLine SIP met 1, 2, 4 knoppen, de Robin ClassicLine SIP met 1, 2, 4 knoppen en de Robin ProLine SIP met Keypad. (Artikelnummers C01060 - C01067 en C01068, C02050 - C02058, C03050 - C03058, C03071 - C03074)

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen, neem dan contact met ons op via:

- website algemeen: www.robin.nl
- website support: support.robin.nl
- e-mail: info@robin.nl
- telefoon: + 31 72 534 64 26

## Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem de volgende veiligheidsvoorzieningen in acht bij het gebruik van uw Robin:

- Het gebruik van port forwarding in routers / firewalls on op afstand bij de Robin te komen wordt sterk afgeraden. Gebruik de Robin alleen op het lokale netwerk (LAN)
- Wijzig bij het eerste gebruik altijd de wachtwoorden van zowel de 'admin' als de 'user'. Het is aan te bevelen om wachtwoorden regelmatig te wijzigen (in het menu -System-Security-)
- Gebruik sterke wachtwoorden van minimaal 12 karakters lang
- Configureer de gebruikte telefooncentrale / SIP provider zo dat alleen de vanaf de Robin te bellen nummers toegestaan worden door middel van de 'white-list' optie in de telefooncentrale / SIP provider
- Update de Robin regelmatig (in het menu -System-Software-)



## Inhoudsopgave

<ul> <li>1 Inleiding</li> <li>1.1 Robin Smartview / ProLine SIP Deurtelefoon</li> <li>1.2 Kenmerken van de Robin SmartView / ProLine SIP</li> </ul>	<b>5</b> 5 6
<ul> <li>2 Bediening</li> <li>2.1 Aanbellen</li> <li>2.1.1 Robin met druktoets(en)</li> <li>2.1.2 Robin ProLine SIP met Keypad</li> <li>2.2 Beantwoorden</li> <li>2.3 Bediening van het deurcontact</li> <li>2.4 Toegang door middel van pincode (Robin ProLine SIP met Keypad)</li> </ul>	9 9 9 9 10 10
<ul> <li>3 Montage</li> <li>3.1 Doosinhoud</li> <li>3.2 Inbouwmaten Robin SV</li> <li>3.3 Inbouwmaten Robin ProLine SV</li> <li>3.4 Montage benodigdheden</li> <li>3.5 Montage instructies</li> <li>3.6 Aansluiting Robin</li> </ul>	<b>11</b> 11 12 13 13 14
<ul> <li>4 Systeeminstallatie</li> <li>4.1 Pre-installatie vereisten</li> <li>4.2 Aansluiten van de Robin op een netwerk</li> </ul>	<b>15</b> 15 15
5 Configuratie 5.1 Inloggen op de Robin 5.2 Configuratie van de Robin 5.2.1 Telephony 5.2.1.1 Telephony / SIP 5.2.1.2 Telephony / Phonebook 5.2.1.3 Telephony / Call settings (Robin met 1, 2 of 4 knoppen) 5.2.1.4 Telephony / Call settings (ProLine SIP met Keypad) 5.2.1.5 Telephony / Call log 5.2.1.6 Telephony / Control 5.2.2 Audio 5.2.2.1 Audio / Settings 5.2.2.2 Audio / Detection 5.2.2.3 Audio / Media	<ol> <li>17</li> <li>19</li> <li>20</li> <li>23</li> <li>27</li> <li>30</li> <li>31</li> <li>32</li> <li>33</li> <li>34</li> <li>35</li> </ol>



V

5.2.3 Video	37
5.2.3.1 Video / Live	37
5.2.3.2 Video / H.264	38
5.2.3.3 Video / Settings	38
5.2.3.4 Video / AGC	41
5.2.3.5 Video / Overlay	42
5.2.3.6 Video / Motion	43
5.2.4 Network	45
5.2.4.1 Network / Status	45
5.2.4.2 Network / Settings	46
5.2.4.3 Network / HTTP	48
5.2.4.4 Network / Mail	49
5.2.4.5 Network / NAT	50
5.2.4.6 Network / RTSP	51
5.2.5 System	53
5.2.5.1 System / Device	53
5.2.5.2 System / Clock	54
5.2.5.3 System / Events	55
5.2.5.4 System / Security	59
5.2.5.5 System / Recording	61
5.2.5.6 System / Schedules	61
5.2.5.7 System / Software	62
5.2.5.8 System / Streams	63
5.2.5.9 System / Switch	64
5.2.5.10 System / Info	66
5.2.5.11 System / Debug	67
5.2.5.12 System / Logs	68
6 Ondersteuning	69
Appendix A, Trefwoordenlijst	70
Appendix B, Elektronisch slot	73



## 1 Inleiding

#### 1.1 Robin Smartview / ProLine SIP Deurtelefoon



#### Geïntegreerde functies

De Robin Compact SIP heeft diverse geïntegreerde functies biedt in één toestel:

- Telefoontoestel met één druktoets
- SIP ondersteuning voor audio
- Deuropener
- Uitgebreide API (Application Programming Interface)

De Robin SmartView SIP (Robin SV) heeft buiten de functies van de Robin Compact SIP als extra functies:

- SIP ondersteuning voor audio én video
- High-Definition full-colour camera met een wide-angle lens
- Beveiligingscamera met bewegings- en geluidsdetectie
- RTSP streaming van de audio en video

De Robin ProLine SIP en ClassicLine SIP (Robin ProLine) is een nieuwe uitbereiding in de Robinfamilie. Hij is uitgerust met dezelfde features als de Robin SV, maar biedt als extra:

- Premium design
- Verkrijgbaar met één, twee en vier druktoetsen of Keypad (alleen ProLine)
- Verlichte druktoetsen voor beter bedieningsgemak 's avonds en 's nachts
- Graveerbare lichtdoorlatende labels
- Verzonken schroeven
- Aangepaste GUI-layout
- Messing frontplaat voor de ClassicLine SIP



#### 1.2 Kenmerken van de Robin SmartView SIP / Robin Compact SIP / Robin ProLine SIP

#### Eenvoudige montage

Er hoeft slechts één geïntegreerde unit te worden gemonteerd, er zijn geen extra modules nodig.

#### Intuïtieve bediening

De Robins voorzien van één of meerdere druktoetsen zijn toestellen waarmee voorgeprogrammeerde toestelnummers gebeld kunnen worden. Via het aangebelde toestel wordt het deuropener relais geactiveerd. De Robins met Keypad kunnen een ongelimiteerde hoeveelheid toestelnummers aanbellen, deze kunnen gekozen worden met in te stellen presets. Ook bestaat bij de Robins met Keypad de mogelijkheid pincodes in te stellen waarmee de deur ontgrendeld kan worden. De Robin SV en de Robin ProLine modellen kunnen e-mails versturen met daarin een foto van de persoon die heeft aangebeld.

#### SIP communicatie

De Robin maakt gebruik van het Session Initiation Protocol (SIP). Dit houdt in dat het buitendeurtoestel aan te sluiten is op elke IP telefooncentrale (IP-PBX) of VoIP provider dat het SIP protocol ondersteunt. Het is aan te bevelen de Compatibility Sheet te controleren, deze vindt u op de meegeleverde USB stick en op de support site: <a href="mailto:support.robin.nl">support.robin.nl</a>. De Compatibility Sheet geeft een overzicht op welke IP-PBXs en VoIP providers de SmartView SIP is getest.

#### Deuropener

Het ingebouwde potentiaalvrije relais in de Robin wordt geactiveerd door middel van het intoetsen van een toetscombinatie op het aangebelde toestel. Het relais kan gebruikt worden om een bijvoorbeeld een deur, poort of slagboom te openen.

#### Ingebouwde camera (alleen in de Robin SV en de Robin ProLine)

Tegelijkertijd met het opzetten van een gesprek met het geprogrammeerde toestelnummer wordt op een daarvoor geschikt telefoontoestel een real-time video beeld weergegeven van de persoon die buiten bij de Robin staat.

# *! Let op: Als de Robin is aangesloten op een IP-PBX of VoIP provider, controleer bij de leverancier van de IP-PBX of H.264 video wordt ondersteund. !*

High-Definition videokwaliteit (alleen in de Robin SV en de Robin ProLine)

De ingebouwde camera van de Robin kan het videobeeld weergeven in High-Definition. Dit in een 4x3 of 16x9 beeldverhouding. Er kunnen max. 3 simultane video streams worden weergegeven.



#### Hoge geluidskwaliteit

Dankzij de geavanceerde audio DSP in de Robin is de geluidskwaliteit van de Robin bijzonder goed, zonder echo of ruis.

Beveiligingscamera functionaliteit (alleen in de Robin SV en de Robin ProLine)

Een unieke feature van de Robin SV en ProLine is de ingebouwde bewakingscamera. Deze camera zorgt ervoor dat u kunt zien wie er aanbelt. Hij kan echter ook dienst doen als beveiligingscamera. De Robin ondersteunt MJPEG en het H.264 (RTSP) protocol voor videostreaming. Hierdoor kan hij met veel Video Management Software systemen (VMS) worden gekoppeld.

#### Picture To Email (alleen in de Robin SV en de Robin ProLine)

Vanaf software versie 3.5.0, ondersteunen alle Robin Compact SIP intercoms met camera de Picture To Email functie. Deze nieuwe functie stuurt via email een foto van de bezoeker naar een (per knop of preset) vrij in te stellen emailadres.

Kijk voor gebruiksinstructies van Picture to Email in het document: How-To\_Picture2Email\_NL.pdf op de meegeleverde USB stick. U kunt dit document ook downloaden op onze support-site: http:// support.robin.nl

#### Geen aparte voeding

De Robin wordt gevoed via 'Power-over-Ethernet' (PoE, IEEE 802.3af). Hierdoor is er geen aparte voeding nodig, slechts een aansluiting op een PoE-geschikte netwerk switch of Midspan is voldoende.

#### Webbased configuratie

Het configureren van de Robin gebeurt op een PC of Mac vanuit een webbrowser (bijvoorbeeld Firefox, Chrome of Safari). In de webbrowser kunnen alle instellingen van de Robin worden gewijzigd. Hierdoor wordt het configureren van het buitendeurtoestel heel eenvoudig, ongeacht de fysieke locatie van de Robin.

Naast het configureren en programmeren van de Robin door middel van de webbrowser, is er ook de mogelijkheid om door middel van de ingebouwde camera live te kijken naar wat er bij de Robin gebeurt.



#### Werkt samen met de WEBRelay

De Robin is compatibel met een extern IP-relais, nl. de ControlByWeb WEBRelay Quad-LS. Dit externe apparaat bevat 4 ingebouwde relais en kan overal in netwerk geplaatst worden. Door middel van het 'Events' mechanisme van de Robin kunnen deze 4 relais aangestuurd worden (zie pag. 55). Op deze manier zijn er buiten het ingebouwde deurcontact nog vele andere schakelmogelijkheden mogelijk.



## 2 Bediening

#### 2.1 Aanbellen

#### 2.1.1 Robin met druktoets(en)

U belt aan door op de Robin op het symbool van het belletje te drukken. De Robin laat nu een belsignaal horen en maakt verbinding met het ingestelde telefoontoestel. Per knop kunnen drie nummers worden geconfigureerd die na elkaar gekozen worden. De Robin ProLine modellen laten bij het aanbellen ook de verlichting van de gedrukte toets knipperen.

#### 2.1.2 Robin met Keypad

De Robin met Keypad is uitgerust met 16 toetsen.

- Toets 1 t/m 9 en de 0, gebruik deze toetsen om de gewenste preset te kiezen
- Groene oproeptoets, hiermee start u het aanbellen van de net ingetoetste preset
- Rode verbreektoets, hiermee verbreekt u de verbinding
- De 'i'-toests, hiermee belt u een voorgeprogrammeerde preset
- De 'C'-toets, hiermee wist u de invoer
- De '\*'- en '#'-toets, deze worden oa. gebruikt voor het invoeren van een PIN-code

In de interface van de Robin met Keypad kunt u een bellijst aanmaken. Dit is een lijst met presets (bijvoorbeeld appartementnummers) waaraan u tot drie telefoonnummers per preset kunt koppelen. Een preset gebruikt u om aan te bellen op de Robin met Keypad. Deze zal nu beginnen met het bellen van telefoonnummer 1, indien deze niet beantwoord wordt of bezet is, belt de Robin met het 2e nummer in de lijst, en bij bezet of geen gehoor eventueel met het 3e nummer in de bellijst. Ook kunt u de 'i'-toets programmeren, dit kan een preset zijn van bijvoorbeeld de receptie. Indien er geen presetnummer gekozen wordt, maar alleen op de groene oproeptoets gedrukt wordt zal de voor de 'i'-toets geprogrammeerde preset worden gekozen.

Instellingen met betrekking tot de hoeveelheid digits die de preset mag hebben en het wel of niet toestaan van een '0' als eerste cijfer kunt u aanpassen in het menu - Telephony-Call settings-General-.

#### 2.2 Beantwoorden

U beantwoord de Robin door het telefoontoestel wat aangebeld wordt op te nemen. De Robin SV of ProLine modellen zullen tevens het beeld van de ingebouwde camera weergegeven (indien er een H.264 compatibele videotelefoon of softphone aangebeld wordt).



#### 2.3 Bediening van het deurcontact

Het ingebouwde relaiscontact op de Robin is te bedienen met de toetsen op het telefoontoestel die het intercomgesprek aanneemt. Hiermee kunt u op afstand de op de Robin aangesloten deur, poort of slagboom openen.

U kunt de toetscombinatie die hier voor nodig is wijzigen in de Robin, standaard staat deze ingesteld op een dubbel #-je. (##)

#### 2.4 Toegang door middel van pincode (alleen de Robin met Keypad)

De Robin met Keypad kan toegang verlenen door middel van een in te voeren pincode. Deze pincode is gekoppeld aan een preset en vrij instelbaar. De Robin met Keypad kan het ingebouwde deurcontact schakelen of door middel van het 'Events' mechanisme een extern relais schakelen.

Om de code in te geven moet er gestart worden met een '\*' en afgesloten worden met een '#'. Stel dat de code 123456 is moet er dus worden ingegeven: \*123456# om de deur te ontgrendelen. Indien de deur ontgrendeld is zal er een melodie te horen zijn.



## 3 Montage

#### 3.1 Doosinhoud

- De Robin
- USB stick met de handleidingen in PDF-formaat en de 'Robin Discovery Utility' software
- antidiefstal-inbussleutel
- 4 antidiefstal-schroeven
- 4 pluggen (6 mm)
- boormal
- tie wrap

#### 3.2 Inbouwmaten Robin SV en Robin Compact SIP

De inbouwmaten van de Robin SV en SIP zijn identiek:



De afmetingen van de inmetselbak voor de Robin SV en SIP zijn:

1 druktoets - C01110	88 (B) x (47 (D) x 162 (H)
----------------------	----------------------------



#### 3.3 Inbouwmaten Robin ProLine

De inbouwmaten van de Robin ProLine zijn voor alle uitvoeringen identiek. De 1, 2 en 4 druktoets en de Robin met Keypad gebruiken dezelfde opbouw- en inmetselbakken.



Maten Robin ProLine en opbouwbak

Het artikelnummer en de afmetingen van de inmetselbak voor de Robin ProLine zijn:

<ul> <li>1, 2, 4 druktoets - C01112</li> </ul>	88 (B) x (47 (D) x 239 (H)
--	----------------------------





Om een Robin te monteren zijn de benodigdheden nodig:

- steengatenboor van 90 mm
- steenboor van 6 mm
- steenbeitel
- algemeen gereedschap
- antidiefstal- inbussleutel (meegeleverd)
- antidiefstal- schroeven (meegeleverd)
- 6 mm pluggen (meegeleverd)
- boormal (meegeleverd)
- tie wrap (meegeleverd)

#### 3.5 Montage instructies

Volg onderstaand stappenplan om de Robin probleemloos te monteren.

#### Stappenplan:

- 1. Boor gaten van 90 mm doorsnede en 60 mm diep zodat de achterbak past. Gebruik hierbij de meegeleverde boormal.
- Verwijder de kernen van de boorgaten met de steenbeitel. Bewerk het gat zodanig dat de achterbak van de Robin er ruim in past.
- 3. Voer de kabel in het gat, laat hem zo lang dat deze met een lus in het gat ligt.
- 4. Boor de vier bevestigingsgaten van de frontplaat met behulp van de boormal en breng de meegeleverde pluggen in de gaten aan.
- 5. Sluit de ethernetkabel aan op de klemconnector, zie '3.5 Aansluiting Robin'
- 6. Optioneel Sluit de kabel aan voor de bediening van het deurcontact op de klemconnector.
- 7. Bevestig de kabel met bijv. een 'tie wrap' aan de kunststofkast.
- 8. Plaats de Robin zodanig in het gat dat de kabel in een lus achter het toestel past.
- 9. Schroef het toestel vast met de meegeleverde schroeven.



#### 3.6 Aansluiting Robin



#### Aansluitingen op de Robin

Sluit de Robin aan met een Ethernetkabel, type CAT5(e) of CAT6. De kleuren van de individuele aders komen overeen met de kleurcoderingen op de print.

Voor de relais-aansluiting is een extra kabel (twee-aderig) vereist.

Kleurcoderingen

• OR / W	Oranje / wit
• OR	Oranje
• GR /W	Groen / wit
• BL	Blauw
BL/W	Blauw / wit
• GR	Groen
• BR / W	Bruin / wit
• BR	Bruin
REL_NO	Relais aansluiting, 'Normally open'
REL_CC	Relais aansluiting, 'Common'



## 4 Systeeminstallatie

#### 4.1 Pre-installatie vereisten

- Netwerkverbinding met PoE (Power over Ethernet wordt gebruikt voor de voeding van het deurtoestel, de voeding moet 802.3af compatibel zijn).
- PC met webbrowser.
- De volgende webbrowsers worden ondersteund:
  - FireFox
  - Safari
  - Google Chrome
- USB stick met de handleidingen en de 'Robin Discovery Utility' software (bijgeleverd)
- Netwerk met of zonder DHCP ondersteuning (DHCP wordt aanbevolen)
- Ethernetkabel
- Optioneel Tweedraads kabel voor bediening deurcontact

#### 4.2 Aansluiten van de Robin op een netwerk

- Sluit de Robin aan op het netwerk, d.m.v. de netwerkaansluiting aan de achterzijde.
- De Robin start nu op, dit kan tot 60 sec. duren.

*! Let op: De afstand van de Ethernetkabel naar de netwerkswitch mag niet langer zijn dan 100 meter. Dit is een limiet van de Ethernet standaard. !* 

*! Let op: Internet Explorer kan worden gebruikt voor de basisconfiguratie van de Robin, maar is <u>niet</u> te gebruiken voor de 'AGC' en 'Motion' instellingen van de camera, aangezien deze webbrowser geen 'Motion JPEG' ondersteund. <i>!* 



#### Windows gebruikers:

- Kopieer de Robin Discovery Utility software naar een PC die met het netwerk is verbonden.
- Start de Robin Discovery Utility software (dubbelklik op het onderstaand icoon). Klik op de "Play" knop links bovenin. De software gaat nu zoeken naar Robin apparaten in het netwerk. Als de Robin is gevonden komt het in deze lijst te staan. Dubbelklik op de Robin welke geconfigureerd moet worden, hierna wordt de 'Web-GUI' van de geselecteerde Robin getoond.

IP address	Host ID
	11
	IP address

#### Apple-Macintosh gebruikers:

Om de Robin te vinden en te benaderen op een Mac maakt u gebruik van de standaard meegeleverde internet browser 'Safari'. In het 'bookmark overzicht' van Safari (option-command-B) vindt u in de linker kolom het onderdeel 'Bonjour'. Als u hierop klikt, krijgt u rechts in het venster alle gevonden apparaten in uw LAN netwerk te zien, waaronder ook de Robin. Dubbelklik op de Robin welke geconfigureerd moet worden, hierna wordt de 'Web-GUI' van de geselecteerde Robin getoond.

#### Linux gebruikers:

Vul het IP-adres van de Robin in de adresbalk van de op uw PC geïnstalleerde webbrowser om de 'Web-GUI' te activeren.

 Via de 'Web-GUI' kan de Robin verder geconfigureerd worden (zie hoofdstuk 5, Configuratie)



## **5** Configuratie

#### 5.1 Inloggen op de Robin

De Robin is in twee modi op te starten, als Administrator en als User.

- De Administrator kan bij alle functies en opties van de Robin. Dit is noodzakelijk om de Robin te configureren en te diagnosticeren.
- De User kan live video beelden bekijken en optioneel het interne relais bedienen. Een User kan geen instellingen wijzigen.

De standaard wachtwoorden voor de accounts zijn:

- Administrator; Username: admin, Password: 123qwe
- User; Username: user, Password: user

# *! Let op: Wijzig het wachtwoord direct na de eerste installatie, van zowel de Administrator als van de User, dit kan in de webinterface van de Robin (menu -System-Security-). Gebruik hiervoor sterke wachtwoorden. !*

Er kan worden ingelogd met bijv. de Robin Discovery Utility software, maar indien het IP adres bekend is kan ook zonder gebruik te maken van deze software ingelogd worden via de adresbalk in de webbrowser.

RØBIN	Robin SmartView	version dev-4474
	Username: Password: Login	



We gaan er van uit dat het netwerk DHCP ('Dynamic Host Configuration Protocol') ondersteunt, alle instellingen, zoals IP adressen, netmask, gateway en DNS, worden dan automatisch ingevuld.

DHCP zal op de meeste netwerken aanwezig zijn. Indien dit niet zo is dienen de netwerkgegevens handmatig ingesteld te worden.



#### 5.2 Configuratie van de Robin

Het programma om de Robin te configureren is onderverdeeld in 5 secties; 'Telephony', 'Audio', 'Video', 'Network' en 'System'.

• 'Telephony'

In de sectie 'Telephony' staan alle instellingen welke nodig zijn voor het telefonie gedeelte van de Robin.

'Audio'

In deze sectie staan instellingen mbt. geluidsafhandeling van de Robin, zoals luidsprekervolume, microfoongevoeligheid en echo-onderdrukking.

• 'Video' (alleen zichtbaar in de Robin SV en de Robin ProLine)

In de sectie 'Video' staan alle aanpassingen met betrekking tot de beeldkwaliteit, u kunt live videobeeld zien en aangeven op welke gedeelten van het beeld de camera moet reageren (Motion).

• 'Network'

In de sectie 'Network' kunt u de instellingen bekijken en wijzigen met betrekking tot de netwerkconfiguratie van de Robin.

• 'System'

In de sectie 'System' kunt u de instellingen bekijken en aanpassen die te maken hebben met het standaard functioneren van de Robin. Ook vindt u hier de 'log-files' waarmee eenvoudig problemen op te lossen zijn.

*! Let op: Tijdens de configuratie van de Robin komt u de knop 'APPLY SETTINGS' tegen. Met deze knop bevestig en activeert u alle gewijzigde instellingen. !* 



#### 5.2.1 Telephony

#### 5.2.1.1 Telephony / SIP

Vul hier de gegevens in die betrekking hebben op de registratie op een IP-PBX of bij een VoIP provider. Wordt de Robin gebruikt voor een directe verbinding naar het telefoontoestel (zonder tussenkomst van een PBX of VoIP provider, ook wel peer-to-peer (P2P) genoemd), dan hoeft er niet geregistreerd te worden.

De Robin kan ook nog een tweede SIP proxy of Registar server gebruiken voor failover. Deze server wordt alleen gebruikt als de 'Primary' server niet succesvol geregistreerd is.

*! Let op: Een tweede SIP proxy of Register server kan alleen gebruikt worden als er op de tweede SIP proxy of Register server gebruik wordt gemaakt van de zelfde login credentials als op de primaire SIP proxy of Register server. Tevens adviseren we de 'Expires' tijd terug te brengen naar 300 seconden (dit houdt in dat de maximale omschakeltijd tussen de servers maximaal 5 minuten bedraagt) !* 

RJBIN	Robin ProLine		venior 3.6.0 Logged in as 'admin' (logout)
Telephony Audio Video Ne	twork System		
SIP Phonebook Call settings	Call log Control		
SIP softings			
Jir settings			
<ul> <li>SIP protocol</li> </ul>	Udp 🗘		
SIP proxy / Registar	ip or hostname		
<ul> <li>SIP proxy port number</li> </ul>	5060		
use secondary SIP proxy /	Registar		
Line ID			
Authentication Username			
Password			
Register			
Expires	3600		
Registration status			
Apply settings			
SIP advanced			
Outbound proxy			
Dnssrv			
SIP DSCP Class	CS3 \$		
Audio RTP DSCP Class	EF \$		
Video RTP DSCP Class	AF41 \$		
Audio RTP port start	4000		
Audio RTP port end	4499		
Video RTP port start	4500		
Video RTP port end	5000		
RTP port random			
Use NAT			
Keepalive	0		
Enable REFER			
Apply settings			
Contraction of the second seco			



## SIP registration:

<ul> <li>SIP protocol</li> </ul>	Selecteer hier het te gebruiken SIP protocol: UDP / TCP. In de meeste gevallen volstaat UDP
<ul> <li>SIP proxy / registar</li> </ul>	Vul hier het IP-adres of hostnaam van de PBX of VoIP-Provider in
<ul> <li>SIP proxy port number</li> </ul>	Vul hier het IP-poortnummer van de PBX of VoIP- Provider in
<ul> <li>Use secondary SIP proxy / Registar</li> </ul>	* Optioneel - Vul hier het IP-adres of hostnaam van de backup PBX of SIP-Provider in
<ul> <li>Line ID</li> </ul>	Voer hier het Line-ID in. Indien deze niet beschikbaar is vul hier hetzelfde in als bij 'Authentication Username'
Authentication Username	Voer hier de authentication 'username' in
<ul> <li>Password</li> </ul>	Voer hier het 'password' in
<ul> <li>Register</li> </ul>	Schakel de registratie in of uit
<ul> <li>Expires</li> </ul>	Tijdsperiode waarin het SIP deurtoestel zichzelf kan her-registreren
<ul> <li>Registration status</li> </ul>	Geeft de status van de registratie weer



#### SIP advanced:

<ul> <li>Outbound proxy</li> </ul>	Schakel deze optie in als er gebruik gemaakt wordt van een aparte SIP proxy server
<ul> <li>Outbound proxy host</li> </ul>	Vul hier het IP-adres of hostnaam van de proxy server in
<ul> <li>Outbound proxy port</li> </ul>	Vul hier het IP-poortnummer van de proxy server in
<ul> <li>DNSsrv</li> </ul>	Schakel deze optie in als er gebruik gemaakt wordt van DNS SRV records
DSCP Class	De DSCP class is bedoeld voor Quality of Service.
<ul> <li>SIP DSCP Class</li> </ul>	Selecteer hier de DSCP class voor het SIP verkeer
Audio RTP DSCP Class	Selecteer hier de DSCP class voor de RTP audio
<ul> <li>Video RTP DSCP Class</li> </ul>	Selecteer hier de DSCP class voor de RTP video
<ul> <li>Audio RTP port start</li> </ul>	Geef de laagste IP poort op die voor de RTP audio gebruikt mag worden
<ul> <li>Audio RTP port end</li> </ul>	Geef de hoogste IP poort op die voor de RTP audio gebruikt mag worden
<ul> <li>Video RTP port start</li> </ul>	Geef de laagste IP poort op die voor de RTP video gebruikt mag worden
<ul> <li>Video RTP port end</li> </ul>	Geef de hoogste IP poort op die voor de RTP video gebruikt mag worden
<ul> <li>RTP port random</li> </ul>	Hiermee wordt voor elk gesprek een willekeurige poort gebruikt (binnen de ingestelde range)
<ul> <li>Use NAT</li> </ul>	Selecteer deze optie wanneer er zich een NAT firewall tussen de Robin en de SIP PBX of VoIP provider bevindt. (NAT wijzigt u in -Network-NAT-)
<ul> <li>Keep alive</li> </ul>	Selecteer als er met regelmaat pakketjes gestuurd moeten worden om de verbinding actief te houden
<ul> <li>Enable REFER</li> </ul>	Indien het accepteren van REFER pakketten niet gewenst is kan deze optie uitgezet worden.



#### 5.2.1.2 Telephony / Phonebook

In het telefoonboek kunnen meerdere telefoonnummers worden ingevoerd. Deze kunnen elders als invoer gebruikt worden, bijvoorbeeld bij het opstellen van 'Schedules'.

Aan elke 'Phone book entry' kan een zogenaamd 'Profile' gehangen worden. Een 'Profile' bevat diverse audio- en video-instellingen. Zo kan er per telefoonnummer een individuele set met instellingen gedefinieerd worden.

Bij de Robin met Keypad is een extra menu zichtbaar, 'Preset'. Hier kan een bellijst aangemaakt worden, dit is een lijst met presets. Elke preset kan tot drie telefoonnummers bevatten, bijvoorbeeld de vaste telefoon, een mobile telefoon en een extra telefoon. Zodra een preset gekozen wordt via de Keypad zal de Robin eerst het eerste nummer proberen, daarna het tweede en als laatste het derde nummer. Per preset kan er ook een e-mailadres opgegeven worden welke gebruikt kan worden voor de Picture To Email functie (een e-mail met foto (gemaakt door de camera) wordt verstuurd zodra er aangebeld wordt). Tevens is het mogelijk een toegangscode in te geven. Deze 6-cijferige code kan gebruikt worden om de deur te openen.

#### Phonebook:

ROBIN Robin SmartView	version der-4474 Logged in as 'admin' (logout)
SIP Phonebook Call settings Call log Control  Entry  Description  Number  Profile  Allow register  Acopy settings	
© Copyright 2008-2013 Robin Telecom	

Het groene '+'-je maakt een nieuwe regel aan.

De '>>' achter een regel opent de details van deze regel. Het rode X-je achter een regel verwijdert deze regel uit de lijst.

Description	Naam welke bij dit nummer behoort.
<ul> <li>Number (zie opm.)</li> </ul>	Invoer van het telefoonnummer (zie opmerking)
<ul> <li>Profile</li> </ul>	Selecteer een eventueel 'Profile' behorende bij dit nummer
<ul> <li>Allow register</li> </ul>	Vink deze optie <i>alleen</i> aan indien de Robin een zgn. 'Peer to Peer' verbinding moet ondersteunen <b>(*)</b>



! Let op: Het nummer kan op verschillende manieren ingevuld worden.

- 1. Alleen het nummer (bijv. 104, 1002, 6032 etc.). Het toestel bevindt zich op een aangesloten IP-PBX in hetzelfde netwerk of is verbonden met een VoIP provider.
- 2. Het nummer, gevolgd door het IP adres van de aan te bellen toestel (bijv. 1000@10.0.0.53, 102@192.168.1.21 etc.). Het toestel en de Robin zijn met elkaar verbonden zonder tussenkomst van een IP-PBX of VoIP provider. De Robin belt direct het toestel aan.

\* Peer to Peer verbinding: Indien een telefoontoestel rechtstreeks aangesloten wordt op een Robin, zonder tussenkomst van een IP-PBX of VoIP provider verwijzen we u naar het document: How-To\_Peer-to-peer\_NL.pdf op de meegeleverde USB-stick. Natuurlijk kunt u dit document ook downloaden op onze support-site: http://support.robin.nl

#### Profiles:

ROBIN	Robin SmartView		Logged in as 'adm	in' (logout)
SIP Phonebook Call settings	Call log Control			
Entry				_
样 Delete Entry				
Description				
Codec ulaw				
Codec alaw				
Codec gsm				
DTMF event payload type	101			
Codec h264				
Videosize	320x240 \$			
H264 payload type	99			
Variable bit rate				
Bitrate (kbps)	1024 \$			
Fps	0			
Apply settings				
		Copyright 2009-2013 Robin Telecom		

Het groene '+'-je maakt een nieuwe regel aan.

De '>>' achter een regel opent de details van deze regel.

Het rode X-je achter een regel verwijdert deze regel uit de lijst.

Bij het aanmaken van een 'Profile' zijn diverse parameters in te stellen.



Description	Naam van het Profile
Codec ulaw	Ondersteuning voor de G.711 ulaw audio codec
Codec alaw	Ondersteuning voor de G.711 alaw audio codec
Codec gsm	Ondersteuning voor de GSM audio codec
<ul> <li>DTMF event payload type</li> </ul>	Wijzig het 'payload type' voor DTMF signalering. (101 is de standaard waarde)
Codec h264	Ondersteuning voor de H.264 video codec
Videosize	Selecteer de video resolutie *
<ul> <li>H264 payload type</li> </ul>	Wijzig het 'payload type' voor de H.264 video codec. (99 is de standaard waarde)
<ul> <li>Variable bitrate</li> </ul>	Ondersteuning voor variabele bitrate
<ul> <li>Bitrate (kbps)</li> </ul>	Selecteer de maximale video bitrate. Een hoge bitrate = hogere videokwaliteit maar ook meer bandbreedte
• Fps	Fixeer de frames per seconde. ( $0 = automatisch en wordt geadviseerd$ )

! Let op: De geselecteerde videoresolutie moet ondersteund worden door het telefoontoestel waar dit profiel aan gekoppeld wordt. Als deze niet compatibel is wordt er wellicht een vervormd of zwart beeld weergegeven. !



Presets (alleen voor de Robin met Keypad):

Telephony Auc	BINN Robin SmartView	vention dev-4474 Logged in as 'admin' (logout)
SIP Phoneboo	k Call settings Call log Control	
Breast		
A Delete Bree		
Delete Fies	er	
= Id		
First		
Second	•	
Third	[····   4]	
Email	<b>\$</b>	
Pin		
Apply settings		
	Copyright 2009-2013 Robin Telecom	

Het groene '+'-je maakt een nieuwe regel aan. De '>>' achter een regel opent de details van deze regel. Het rode X-je achter een regel verwijdert deze regel uit de lijst.

■ ld	Het (unieke) presetnummer (bijvoorbeeld het huisnummer van het apartement)
<ul> <li>First</li> </ul>	Selecteer het eerste nummer dat gekozen wordt
<ul> <li>Second</li> </ul>	Selecteer het tweede nummer dat gekozen wordt
Third	Selecteer het derde nummer dat gekozen wordt
<ul> <li>Email</li> </ul>	Kies hier het e-mail adres behorende bij dit presetnummer. De e-mailadressen kunnen ingevoerd worden in het menu -Network-Mail-, Address book
■ Pin	Voer hier de 6-cijferige toegangscode in behorende bij deze preset



#### 5.2.1.3 Telephony / Call settings (SV, SIP, ProLine met 1, 2 of 4 knoppen)

		as aumin
Telephony Audio Video Net	vork System	
SIP Phonebook Call settings	Call log Control	
0.11		
Call priority		
First \$		
Second \$		
Third +		
Email +		
Schedule		
Schedule		
Add Timeslot		
Schedule Add Timeslot The Timeslots is currently empty		
Schedule Add Timeslot The Timeslots is currently empty		
Schedule Add Timeslot The Timeslots is currently empty General		
Schedule Add Timeslot The Timeslots is currently empty General Auto answer	٥	
Schedule Add Timeslot The Timeslots is currently empty General Auto answer Auto answer delay	C 1 seconds	
Schedule Add Timeslot The Timeslots is currently empty General Auto answer Auto answer delay No answer timeout	2 1 Seconds 60 seconds	
Schedule Add Timeslot The Timeslots is currently empty General Auto answer Auto answer delay No answer timeout Max call duration	seconds     soonds     minutes	
Schedule Add Timeslot The Timeslots is currently empty General Auto answer Auto answer delay No answer delay No answer delay Max call duration Call status	seconds seconds o minutes idie	
Schedule Add Timeslot The Timeslots is currently empty General Auto answer Auto answer delay No answer dimeout Max call duration Call status phone fps	seconds     seconds     minutes     idle	
Schedule Add Timeslot The Timeslots is currently empty General Auto answer Auto answer delay No answer timeout Max call duration Call status phone tps Video compatibility mode	seconds   seconds   minutes i	
Schedule  Add Timeslot  General  Auto answer  Auto answer delay  No answer delay  No answer direcut  Auto answer direcut  Call status  phone fps Video compatibility mode  Acey settinge	I       seconds         60       seconds         0       minutes         idle       Image: Second seco	

#### Call priority:

De Robin kan tot drie nummers na elkaar aankiezen. Hij zal beginnen met het bellen van telefoonnummer 1, indien deze niet binnen de ingestelde termijn beantwoord wordt (\*) of bezet is, belt de Robin met het 2e nummer in de lijst, en bij bezet of geen gehoor eventueel met het 3e nummer in de bellijst.

Indien de Robin is uitgerust met meer dan één druktoets zijn bovenstaande instellingen per afzonderlijke druktoets te definiëren.

• First	Selecteer het eerste nummer dat gekozen wordt
Second	Selecteer het tweede nummer dat gekozen wordt
Third	Selecteer het derde nummer dat gekozen wordt

(\*) Wijzig deze termijn in -Telephony-Call settings-General-, de optie 'No answer timeout'.



#### Schedules:

De Robin is uitgerust met een 'Schedule' functie. Deze schedules kunnen worden gedefinieerd in het menu -System-Schedules-.

Deze functie maakt het mogelijk meerdere tijdsdelen (timeslots) in te stellen, bijvoorbeeld kantooruren, lunch etc. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld tijdens de lunch een ander toestel aan te laten kiezen dan tijdens werktijden.

Timeslots kennen geen prioriteit, het is dus noodzakelijk de tijden op elkaar te laten aansluiten, bijvoorbeeld:

8:30-12:29 ochtend -> bel receptie 12:30-13:00 lunch -> bel kantine 13:01-17:00 middag -> bel receptie

Op het moment dat er schedules gebruikt worden en er timeslots zijn aangemaakt hebben deze voorrang op de 'First, Second en Third' instellingen. De Robin SV kijkt dus eerst of er een timeslot is die gezien de huidige tijd actief is. Is dat niet het geval dan valt hij terug op de instellingen 'First, Second en Third'.

Indien de Robin is uitgerust met meer dan één druktoets zijn bovenstaande instellingen per afzonderlijke druktoets te definiëren.

Timeslots:



Het groene '+'-je maakt een nieuwe regel aan. De '>>' achter een regel opent de details van deze regel. Het rode X-je achter een regel verwijdert deze regel uit de lijst.

<ul> <li>Schedule</li> </ul>	Selecteer het gedefinieerde schedule
<ul> <li>Extension</li> </ul>	Selecteer het nummer dat aangekozen moet worden



## General:

<ul> <li>Auto answer</li> </ul>	Activeer het automatisch beantwoorden van de intercom indien hij aangebeld wordt
<ul> <li>Auto answer delay</li> </ul>	De intercom beantwoord na X seconden indien hij aangebeld wordt
<ul> <li>No answer timeout</li> </ul>	Breek de verbindingspoging af na X seconden
<ul> <li>Max call duration</li> </ul>	Stel een limiet in voor de maximale duur van een gesprek. ( $0 = geen limiet$ )
<ul> <li>Call status</li> </ul>	Geeft de status van de telefoonfunctie van de Robin weer
<ul> <li>Phone fps</li> </ul>	De maximale framerate tijdens een videotelefoongesprek (10 is de standaard waarde)



## 5.2.1.4 Telephony / Call settings (Robin met Keypad)

<b>RJBIN</b>	Robin SmartView		Vension 66-478 Logged in as 'admin' (logout)
	twork Svetem		
	Call lag Cantral		
SIF FIONEDOOK Can settings	Call log Control		
Keypad			
Preset to call when i-button	pressed		
Backlight brightness	72		
Beep frequency	700		
Beep duration	2		
Max preset length	3		
General			
Auto answer			
Auto answer delay	1 seconds		
No answer timeout	20 seconds		
Max call duration	0 minutes		
Call status	idle		
phone fps	10		
Video compatibility mode			
Apoly settings			
		@ Convright 2009-2013 Robin Telecom	
		e copyright 2008-2013 RObit Helecolli	

#### Keypad:

<ul> <li>Preset to call when i-button pressed</li> </ul>	Selecteer de preset (menu -Telephony-Phonebook-) welke gekozen moet worden met de i-toets op de Keypad
<ul> <li>Backlight brightness</li> </ul>	Pas de intensiteit aan van de verlichting van het Keypad
<ul> <li>Beep frequency</li> </ul>	Pas de frequentie aan van de toetstoon
<ul> <li>Beep duration</li> </ul>	Pas de duur aan van de toetstoon
<ul> <li>Max preset length</li> </ul>	De maximale lengte van een preset (bijvoorbeeld een apartementnummer) kan worden ingegeven. Als u deze bijvoorbeeld instelt op 3 dan kunt u maximaal 999 als hoogste getal intoetsen. (op 2 is dat 99 en op 1 is dat 9). Als de maximale invoer bereikt is gaat de intercom automatisch bellen



General:

<ul> <li>Auto answer</li> </ul>	Activeer om de Robin automatisch te laten beantwoorden
<ul> <li>Auto answer delay</li> </ul>	Beantwoord na X seconden
<ul> <li>No answer timeout</li> </ul>	Breek de verbindingspoging af na X seconden
<ul> <li>Max call duration</li> </ul>	Stel een limiet in voor de maximale duur van een gesprek. ( $0 =$ geen limiet)
<ul> <li>Call status</li> </ul>	Geeft de status van de telefoonfunctie van de Robin weer
<ul> <li>Phone fps</li> </ul>	De maximale framerate tijdens een gesprek (10 is de standaard waarde)

#### 5.2.1.5 Telephony / Call log

Het call log geeft een overzicht weer van alle gevoerde gesprekken van en naar de Robin.

Verwijder het complete logbestand door middel van het rode X-je bij 'Delete all rows'. Individuele log-regels kunt u verwijderen door op het rode X-je te klikken achter de desbetreffende log-regel.

Call log:

Telephony Audio Video Network System	SmartView	venon dev-4457 Logged in as 'admin' (logout)
SIP Phonebook Call settings Call log Cor Call log	ontrol	
Time Number	Direction Answered Result	
1970-01-01 01:00:37 +0100 @10.	0.0.0.99 outgoing V hangup 🔏	
1970-01-01 01:01:03 +0100 @10.	0.0.0.99 outgoing V hangup 🔏	
1970-01-01 01:01:28 +0100 @10.	0.0.0.99 outgoing 🗹 hangup 💥	
1970-01-01 01:01:57 +0100 @10.	0.0.0.99 outgoing 🗹 hangup 💥	
		Copyright 2009-2013 Robin Telecom



#### 5.2.1.6 Telephony / Control

Control biedt de mogelijkheid om handmatig een gesprek op te zetten en te beëindigen vanaf de Robin.

vstem	
Control	
qup	
stered	
	Control U See See See See See See See See See See

#### Call:

• Call	Initieer een gesprek met de 'Call' knop
<ul> <li>Hangup</li> </ul>	Beëindig het gesprek met de 'Hangup' knop
<ul> <li>Registration status</li> </ul>	Geeft de status van de primaire registratie met de PBX of VoIP-Provider weer
<ul> <li>Registration status secundary</li> </ul>	Optioneel: Geeft de status van de secundaire registratie met de PBX of VoIP-Provider weer
<ul> <li>Call status</li> </ul>	Geeft de belstatus van de Robin weer (idle, ringing, connected)



#### 5.2.2 Audio

#### 5.2.2.1 Audio / Settings

Stel hier het speakervolume en de microfoongevoeligheid in.

<b>KJBI</b>	N Robin ProLine	version 3 Logged in as 'admin' (logor
ephony Audio Video	Network System	
ttings Detection Med		
Settings		
Speaker volume	110	
<ul> <li>Microphone sensitivit;</li> </ul>	65	
Tone volume	2	
Mute	Off \$	
Generate test tone		
<ul> <li>Generate test tone</li> <li>Echo canceler</li> </ul>	Adaptive :	
<ul> <li>Generate test tone</li> <li>Echo canceler</li> <li>Denoise</li> </ul>	Adaptive 1	

#### Settings:

<ul> <li>Speaker volume</li> </ul>	Wijzig het speakervolume
<ul> <li>Microphone sensitivity</li> </ul>	Wijzig de gevoeligheid van de microfoon
<ul> <li>Tone volume</li> </ul>	Wijzig het volume van de tonen
<ul> <li>Mute</li> </ul>	Tones incomming: Alle tonen bij een inkomend gesprek (telefoon -> intercom) Tones all: Alle tonen die door de Robin weergegeven kunnen worden All audio: Dempt alle geluiden, ook spraak
<ul> <li>Generate test tone</li> </ul>	Speel een testtoon af door de Robin
<ul> <li>Echo canceler</li> </ul>	Selecteer de methode om echo's te onderdrukken
<ul> <li>Denoise</li> </ul>	Standaard worden achtergrondgeluiden onderdrukt. In een drukke omgeving kan het zo zijn dat het uitzetten van deze functie leidt tot betere verstaanbaarheid
Alleen bij 'half duplex': ■ Vox level	Stel de drempel in waarbij de speaker of microfoon moeten inschakelen
<ul> <li>Vox hyst</li> </ul>	Pas deze waarde aan om de omschakeling tussen sturen en ontvangen soepeler te laten verlopen



Configuratie

- Off, er wordt geen echo onderdrukt
- Adaptive, zorgt voor goede echo-onderdrukking en laat toe dat beide parijen tegelijk kunnen praten
- Half-duplex, door middel van geluidsdetectie schakelt de Robin of de luidspreker, of de microfoon in. Dit betekent dat er niet door elkaar heen gesproken kan worden, maar na elkaar.

Indien de echo canceler op 'half duplex' wordt ingesteld is door middel van de 'Vox level'-regelaar de gevoeligheid van het omschakelen in te stellen.

# *! Let op: Het inregelen van het 'Vox level' is nodig om een goed resultaat op half duplex te realiseren. Wordt deze instelling niet aangepast zal de communicatie moeizaam kunnen verlopen.!*

#### 5.2.2.2 Audio / Detection

De Robin is in staat om door middel van de ingebouwde microfoon geluid te detecteren.

Deze detectie kan zgn. 'actions' in gang zetten, zoals het activeren van een ingebouwd relais of het bellen naar een telefoon. De 'actions' worden ingesteld in -System-Events-.

Afhankelijk van de plaatsing van de Robin en het soort geluid waarop gereageerd moet worden zijn er twee parameters die ingesteld kunnen worden, nl: het volume en de duur van het geluid. Korte geluidspieken worden uitgesloten door de waarde van de duur ('duration') te verhogen. Achtergrondgeluid kan worden uitgesloten door de waarde van het volume ('treshold') te verhogen.

Audio detection:

RJBI

ROBIN Robin SmartView Logged in as 'admin' (log	
Telephony Audio Video Network System	
Settings Detection Media	
Audio detection	
	Threshold 60 msec
	Copyright 2009-2013 Robin Telecom
<ul> <li>Enabled</li> </ul>	Schakel de geluidsdetectie in of uit
<ul> <li>Treshold</li> </ul>	Stel hier de geluidsdrempel (volume) in waarop gereageerd moet worden
<ul> <li>Duration</li> </ul>	Stel hier de minimale tijdsduur in dat het geluid de ingestelde geluidsdrempel moet overscheiden om gedetecteerd te worden



#### 5.2.2.3 Audio / Media

De Robin kan audiobestanden importeren en afspelen. Deze kunnen variabel ingezet worden:

- Bij events
- Bij telefonie (ring, ring back, disconnect, busy)

ROBIN Robin SmartView	version dev-445 Logged in as 'admin' (logout
TELECON DEVELOPMENT	
Telephony Audio Video Network System	
Settings Detection Media	
upload	
Upload status Idle	
Status	
File upload	
Apply settings	
media_list	
🖶 Add Media 🔆 Delete all Media	
Name Play	
Pin good! Play 🔉 💥	
Apply settings	
tone selection	
tone_selection	
tone_selection	
tone_selection	
tone_selection IIIP Add Select The Select is currently empty	
tone_selection  # Add Select  The Select is currently empty	

Upload:

Upload status	Geeft de upload status weer
Status	Toont het resultaat van het geüploade bestand
• File	Selecteer hier het te uploaden bestand (wav of mp3), max. 1MB groot

#### Media list:

Het groene '+'-je maakt een nieuwe regel aan. De '>>' achter een regel opent de details van deze regel. Het rode X-je achter een regel verwijdert deze regel uit de lijst.

<ul> <li>Name</li> </ul>	De naam van het audiobestand
<ul> <li>Play</li> </ul>	Speelt de audiobestand af door speaker van de intercom


#### Tone selection:

Koppel hier een audiobestand aan een telefoonactie (ring, ringback, disconnect, busy).

Telephony Audio Video Network System	venton der-4457 Logged in as 'admin' (logout)
Settings Detection Media	
Tone Reg : Media : Apply settings	
Copyright 2009-2013 Robin	Telecom

Het groene '+'-je maakt een nieuwe regel aan. De '>>' achter een regel opent de details van deze regel. Het rode X-je achter een regel verwijdert deze regel uit de lijst.

■ Tone	De telefoonactie
<ul> <li>Media</li> </ul>	Kies de audiobestand behorende bij de telefoonactie



5.2.3 Video (alleen zichtbaar bij de Robin SV en de Robin ProLine)

# 5.2.3.1 Video / Live

Geeft een real-time weergave van het camerabeeld. Klik op het videobeeld om het beeldvullend weer te geven, klik nogmaals om terug te keren naar de standaard weergave.

Door middel van de regelaars rechtsboven in het videobeeld kunt u de helderheid van het beeld aanpassen

Met de drie knoppen onder het videobeeld is het in de Robin ingebouwde relais te bedienen. De drie opties zijn:

- Uitschakelen (Close)
- Inschakelen (Open)
- Inschakelen en automatisch weer uitschakelen (Pulse)

# *! Let op: De knoppen onder het beeld zijn alleen zichtbaar als de optie ' User can control door opener' (-System-Security-) aangevinkt staat. !*





#### 5.2.3.2 Video / H.264

Geeft een near-realtime audio en video weergave van het camerabeeld. Hiervoor wordt het H.264 protocol gebruikt. Er is mogenlijk een vertraging in beeld en geluid van ongeveer 10 sec. aanwezig, afhankelijk van de gebruikte webbrowser.

#### 5.2.3.3 Video / Settings

Wijzig hier alle cameragerelateerde instellingen.

- Settings Instellingen met betrekking tot de videoweergave
- Image Instellingen met betrekking tot de beeldkwaliteit
- Correction / PTZ Instellingen met betrekking tot de beelduitsnede
- Encoder Instellingen met betrekking tot de beeldcompressie





#### Settings:

In het 'Sensor mode' keuzemenu is de prioriteit van het videobeeld aan te geven. Maak een keuze voor vloeiendheid van bewegingen (performance) of voor detaillering (quality).

- Performance De Robin zal de framerate zo hoog mogelijk houden. De bewegingen worden zo vloeiend mogelijk weergegeven, maar het beeld verliest wel detaillering.
- Quality zorgt voor de hoogst mogelijke videokwaliteit. De framerate wordt echter beperkt tot maximaal 15 frames per seconde

Door middel van het 'Resolution' keuzemenu is resolutie van het videobeeld aan te geven. Maak een keuze tussen 'VGA', 'SD' of 'HD'.

- VGA Het videobeeld wordt weergegeven met een verticale resolutie van 480 pixels
- SD Het videobeeld wordt weergegeven met een verticale resolutie van 576 pixels
- HD Het videobeeld wordt weergegeven met een verticale resolutie van 720 pixels

In het 'Sensor aspect' keuzemenu is aan te geven of het beeld met een beeldverhouding van 4x3 of met een breedbeeldverhouding van 16x9 wordt weergegeven.

- 4x3 Dit is de standaard beeldverhouding
- 16x9 Het beeld wordt in breedbeeld weergegeven

Image:



<ul> <li>Brightness</li> </ul>	Pas de helderheid van het videobeeld aan
<ul> <li>Contrast</li> </ul>	Pas het contrast van het videobeeld aan
<ul> <li>Saturation</li> </ul>	Pas de kleurverzadiging van het videobeeld aan
<ul> <li>Auto gain control (AGC)</li> </ul>	'Automatic Gain Control' past de belichting van het videobeeld automatisch aan op de lichtomstandigheden
<ul> <li>Fluorescent light</li> </ul>	Schakel deze functie om mogelijke interferentie die kan optreden met het kunstlicht (zoals bij TL- verlichting) te onderdrukken
<ul> <li>Auto white balance (AWB)</li> </ul>	'Auto White Balance' past de kleurtemperatuur van het videobeeld automatisch aan op omstandigheden



# PTZ:

*! Let op: Het PTZ-menu wordt alleen weergegeven indien 'Correction / PTZ' aangezet is. Het beeld wordt automatisch teruggezet naar een lagere resolutie, ook de framerate zal afnemen indien 'Correction / PTZ' geselecteerd is. !* 

Settings Image	PTZ	Encoder	H.264 Encoder	
Sharpen				
Interpolation	$\checkmark$			
Pan		-	0	
<ul> <li>Tilt</li> </ul>		1	0	
Zoom		-	0	

<ul> <li>Sharpen</li> </ul>	Verscherp het beeld
<ul> <li>Interpolation</li> </ul>	Verbetert de beeldkwaliteit door middel van interpolatie
<ul> <li>Pan</li> </ul>	Beweeg het beeld horizontaal
• Tilt	Beweeg het beeld verticaal
<ul> <li>Zoom</li> </ul>	Zoom in / uit. 0 is uitgezoomd, 100 is ingezoomd, van 101 tot 300 is een zgn. 'Digital zoom'

#### Encoder:

Settings Image	Encoder	H.264 Encoder
Jpeg quality		70

<ul> <li>Jpeg quality</li> </ul>	Wijzig de kwaliteit van de (M)JPEG videobeelden in
	de webbrowser.

## ! Let op: Hoe hoger de gekozen kwaliteit, hoe meer bandbreedte er wordt gebruikt. !

## H.264 Encoder:

Wijzig hier de H.264 encoder kwaliteit. Deze heeft invloed op de door de RTSP stream. Aangeraden wordt deze instelling niet te wijzigen.



## 5.2.3.4 Video / AGC

AGC (Automatic Gain Control) past de belichting van het videobeeld automatisch aan op de lichtomstandigheden. Deze optie kan uit- of aangezet worden bij -Video-Settings-.

Selecteer in het beeld het gedeelte waar de AGC moet regelen. Het aanmaken van een selectiegebied in het beeld gebeurt met de muis. Trek een kader in het videobeeld en vergoot / verklein het met behulp van de hoeken linksboven en rechtsonder. Het rode kruisje rechtsboven verwijdert het selectievlak.

Stel het kader zo in dat de AGC zijn werk doet op de plek waar u het meeste waarde aan hecht. Meestal is dit de plaats waar de personen zich bevinden als er aangebeld wordt.





# 5.2.3.5 Video / Overlay

Er kan diverse informatie linksboven in het videobeeld worden weergegeven. In dit menu kan aangegeven worden welke informatie dit moet zijn.

## Overlay:

phony Audio Video	Robin SmartView	verkion der-44 Logged in as 'admin' (logou
H.264 Settings AG	Overlay Motion	
Overlay		
Overlay     Enable video overlay	0	
<ul> <li>Overlay</li> <li>Enable video overlay</li> <li>Show date and time</li> </ul>	0	
Overlay     Enable video overlay     Show date and time     Show device name		
Overlay     Enable video overlay     Show date and time     Show device name     Show device location		

<ul> <li>Enable video overlay</li> </ul>	Schakel de overlay functie in of uit
<ul> <li>Show date and time</li> </ul>	Geeft de datum en tijd weer
<ul> <li>Show device name</li> </ul>	Geeft de naam van de intercom weer (aan te passen in (-System-Device-)
<ul> <li>Show device location</li> </ul>	Geeft de lokatie van de intercom weer (aan te passen in (-System-Device-)
<ul> <li>Additional overlay text</li> </ul>	Dit is een vrij in te vullen veld.



#### 5.2.3.6 Video / Motion

Motion geeft de mogelijkheid delen uit het videobeeld te selecteren waar beweging gedetecteerd moet worden.

De gedetecteerde beweging kan vervolgens zgn. 'Actions' in gang zetten, zoals bijvoorbeeld het activeren van een relais of het bellen naar een telefoon. De 'Actions' worden ingesteld in -System-Events-.

Het aanmaken van een selectiegebied in het beeld gebeurt met de muis. Trek een kader in het videobeeld en vergoot / verklein het met behulp van de hoeken linksboven en rechtsonder. Het rode kruisje rechtsboven verwijdert het selectievlak.

Selecteer de zones zo dat de kans op een 'vals alarm' zo klein mogelijk wordt. Houd bijvoorbeeld rekening met wapperende vlaggen, takken van bomen en andere zaken die als beweging gezien kunnen worden.

De gevoeligheid van de detectie kan worden aangepast, net als de grootte van het object dat gedetecteerd moet worden. In de grafiek onder aan het beeld kan worden gecontroleerd of de instellingen goed staan.

De kleur van de balkjes is groen (= geen detectie) of rood (= wel detectie) De rode lijn geeft de grens aan waarboven gereageerd wordt.





Motion detection:

Enabled	Schakel de Motion detectie in
<ul> <li>Sensitivity</li> </ul>	Verhoog / verlaag de detectiegevoeligheid
<ul> <li>Object size</li> </ul>	Wijzig de grootte van het object waarop de Robin SV moet reageren

! Let op: Op het moment dat de Robin op het venster -Video-Motion- staat worden er geen 'Events' geactiveerd die eventueel ingesteld staan. Hier is voor gekozen zodat de Motion eerst kan worden afgesteld aan de hand van de grafiek voordat de Motion daadwerkelijk actief wordt. !



# 5.2.4 Network

# 5.2.4.1 Network / Status

Network status geeft de huidig ingestelde of toegekende netwerkgegevens weer.

Network status:

<b>KJBIL</b>		Logged in as 'admin' (logour
ephony Audio Video N	etwork System	
itus Settings HTTP M	ali NAI RISP	
Network status		
These are the actual addresses	currently assigned to the LAN interface	
Interface	eth0	
<ul> <li>Interface</li> <li>MAC address</li> </ul>	eth0 00:1d:02:43:85:fe	
<ul> <li>Interface</li> <li>MAC address</li> <li>IP Address</li> </ul>	eth0 00:1d:02:43:85fe 10.0.0.188	
<ul> <li>Interface</li> <li>MAC address</li> <li>IP Address</li> <li>Netmask</li> </ul>	eth0 00:1ct:02:43:85:5e 10.0.0.188 255:255:25:0	
<ul> <li>Interface</li> <li>MAC address</li> <li>IP Address</li> <li>Netmask</li> <li>Default gateway</li> </ul>	eth0 00:1d:02:4385fe 10:0.0.188 255:255:255.0 10:0.0.1	
<ul> <li>Interface</li> <li>MAC address</li> <li>IP Address</li> <li>Netmask</li> <li>Default gateway</li> <li>Primary nameserver</li> </ul>	eth0 00:td:02:43:85/fe 10.0.0.188 255:255:255:0 10.0.0.1 10.0.0.254	
Interface MAC address IP Address Perfault gateway Primary nameserver Secondary nameserver	eth0 00:1ct:02:43:85:fe 10:0.0:188 255:255:25:25:0 10:0.0.1 10:0.0.254 8.8.4.4	

Interface	Geeft de gebruikte netwerk interface weer
<ul> <li>MAC address</li> </ul>	Geeft het MAC-address weer van de Robin
<ul> <li>IP address</li> </ul>	Geeft het IP adres weer van de Robin
<ul> <li>IP netmask</li> </ul>	Geeft het IP netmask weer
<ul> <li>Default gateway</li> </ul>	Geeft het IP adres weer van de standaard gateway
<ul> <li>Primary nameserver</li> </ul>	Geeft het IP adres weer van de primaire DNS
<ul> <li>Secondary nameserver</li> </ul>	Geeft het IP adres weer van de secundaire DNS
<ul> <li>Linkstate</li> </ul>	Geeft de snelheid van de Ethernetverbinding weer



# 5.2.4.2 Network / Settings

Wijzig de netwerkinstellingen van de Robin.

RJBI	Robin SmartView		version dev-4467 Logged in as 'admin' (logout)
TELECON DEVELO	PMENT Ro Network System		
Status Settings HTTI	P Mail NAT RTSP		
Configuration			
Configuration moth	hod DUCR +		
- Configuration metr			
Apply settings			
Security			
Enable 802.1x auti	hentication		
Apply settings			
Hypry auturinga			
Settings			
IP Address	192.168.160.59		
<ul> <li>Netmask</li> </ul>	200.200.200.0		
<ul> <li>Default gateway</li> </ul>	132.100.100.1		
		Copyright 2009-2013 Robin Telecom	

# Configuration:

<ul> <li>Configuration method</li> </ul>	Selecteer automatisch (DHCP) of handmatig (manual)
<ul> <li>IP address</li> </ul>	Vul hier het IP adres in van de Robin
<ul> <li>Netmask</li> </ul>	Vul hier het IP netmask in
<ul> <li>Default gateway</li> </ul>	Vul hier het gateway of router adres in
<ul> <li>Primary name server</li> </ul>	Vul hier het IP adres in van de primaire DNS (Domain Name Server) in.
<ul> <li>Secondairy name server</li> </ul>	Vul hier het IP adres in van de secundaire DNS in.



# Security:

tie
rat
ßu
nfi
ပိ

5

<ul> <li>Enable 802.1x authentication</li> </ul>	Schakel 802.1x autenticatie in
<ul> <li>Status</li> </ul>	Geeft de 802.1x status weer
<ul> <li>Authentication type</li> </ul>	Selecteer het type Autenticatie; MD5, PEAP, TLS
<ul> <li>Identity</li> </ul>	Geef de identity in
<ul> <li>Password</li> </ul>	Geef het password in
<ul> <li>CA certificate</li> </ul>	Selecteer het CA certificate (alleen bij PEAP en TLS)
<ul> <li>Supplicant certificate</li> </ul>	Selecteer het Supplicant certificate (alleen bij TLS)

# Settings:

<ul> <li>IP address</li> </ul>	Geeft het IP adres weer van de Robin
<ul> <li>IP netmask</li> </ul>	Geeft het standaard IP netmask weer
<ul> <li>Default gateway</li> </ul>	Geeft het IP adres weer van de standaard gateway



# 5.2.4.3 Network / HTTP

ROBIN RODIN SMARTVIEW	ve Logged in as 'admi
TELECON DEVELOPMENT	
Telephony Audio Video Network System	
Status Settings HTTP Mail NAT RTSP	
P	
Proxy	
Enable HTTP proxy	
Analyzabilizer	
which securits	
Settings	
= HTTP port 80	
HTTPS port 443	
HTTPS port     443     Certificate	
HTTPS port 443 Certificate	
HTTPS port 443 Certificate	

Proxy:

# *! Let op: Dit is de proxy server voor het HTTP verkeer, dus niet de proxy server voor de SIP verbinding met de PBX !*

Enable HTTP proxy	Activeer het gebruik van een HTTP proxy server
<ul> <li>Proxy server address</li> </ul>	Voer het adres of hostnaam in van de proxy server
<ul> <li>Proxy server port</li> </ul>	Wijzig de IP poort waar de proxy server over communiceert

## Settings:

HTTP port	Stel de IP poort in waar HTTP over communiceert. (80 is de standaard waarde)
<ul> <li>HTTPS port</li> </ul>	Stel de IP poort in waar HTTPS over communiceert. (443 is de standaard waarde)
<ul> <li>Certificate</li> </ul>	<i>! Optioneel !</i> Selecteer een certificaat voor de HTTPS verbinding. Certificaten kunnen worden toegevoegd in het menu -System-Security-



# 5.2.4.4 Network / Mail

Configureer de Robin e-mailinstellingen.

Address book  The Address  The Addres	
Itatus       Server settings         From address	
Server settings   From address Mail server address Auth Submission   Address book  Address book  Address book torrently empty  Mail server test  To	
Server settings  From address Mail server Encryption Encryption Nore E Address book  Address book  Address book  Mail server test  The Address book is currently empty  The Address book is currentl	
From address  From address  Mail server  Address book  Activity serving  Address book  Activity serving  Address book  The Address book is currently empty  Th	
Form address     Mail server     mailprovider.com     Encryption     Nere     Auth     Submission     Auth     Submission     Address book     d     Address book     Mail server     The Address book is currently empty     Mail server test     To     To     To     To     To     To     Test SMTP server	
Mall server materovisor.com     Encryption     More     e     Auth     Submission     Address book     Address book     Mall server test     The Address book is currently empty     Mall server test     To	
Encryption     Nere     Encryption     Auth     Submission     Address book     Address book     Address book     Address book is currently empty     Mail server test     To     To     To     To     Test SMTP server     Tost SMTP server	
Auth     Submission     Cody settinge     Address book     Address book is currently empty     Mail server test     To	
Submission  Address book  Address book is currently empty  Mail server test  To To To To Test SMTP server Test SMTP server Test SMTP server	
Apply settings Address book Address book Address book Address book is currently empty Mail server test To To To To To To Style server Tost SMTP server Tost SMTP server	
Address book Address book Address book is currently empty Mail server test To	
Address book Address book Address book is currently empty Mail server test To To To Test SMTP server Test SMTP server Test SMTP server	
Add Recipient The Address book is currently empty Mail server test To To To To SMTP server Tost SMTP server Tost SMTP server	
The Address book is currently empty Mail server test To To To To TostSMTP server TostSMTP server TostSMTP server	
The Address book is currently empty Mail server test To To Test SMTP server Test SMTP server Test SMTP server	
Mail server test To To Test SMTP server Test SMTP server	
Mail server test To To To To Tost SMTP server Tost SMTP server	
To Test SMTP server Tost SMTP server	
To Tost SMTP server Tost SMTP server	
Test SMTP server Test SMTP server	
SMTP test result -	
Apply settings	

#### Server settings:

Stel hier de gegevens van de mailserver in.

From address	Stel hier het e-mail adres in dat door de Robin als afzender-adres wordt gebruikt
<ul> <li>Mail server</li> </ul>	Stel hier de te gebruiken mailserver in
Encryption	Selecteer hier de encryptiemethode (none, SSL, TLS)
<ul> <li>Auth</li> </ul>	Selecteer deze optie als de mailserver authenticatie vereist
<ul> <li>Submission</li> </ul>	Selecteer deze optie als de mailserver het 'submission' protocol (TCP port 587) ondersteunt

#### Address book:

Het groene '+'-je maakt een nieuwe regel aan. De '>>' achter een regel opent de details van deze regel. Het rode X-je achter een regel verwijdert deze regel uit de lijst.

<ul> <li>Name</li> </ul>	Naam welke bij dit e-mail adres behoort.
<ul> <li>Address</li> </ul>	Voer het e-mail adres in



## Mail server test:

Configuratie

Test de connectie met de ingestelde mailserver

• To	Voer een ontvangst adres in voor de testmail
<ul> <li>Test SMTP server</li> </ul>	Stuur een testmail om te kijken of de SMTP server instellingen kloppen
<ul> <li>SMTP test result</li> </ul>	Geeft het resultaat van de test weer

#### 5.2.4.5 Network / NAT

Afhankelijk van de netwerkconfiguratie kan het noodzakelijk zijn NAT gegevens op de Robin in te stellen.

Telephony Audio Video Network System	Logged in as 'admin' (logout)
Status Settings HTTP Mail NAT RTSP	
NAT hostname     NAT port     Soco     Use STUN for NAT address discovery     Apoly settinge	
© Copyright 2009-2013 Robin Telecom	

# Settings:

<ul> <li>NAT hostname</li> </ul>	Geef het NAT adres of de hostnaam op
<ul> <li>NAT port</li> </ul>	Geef de IP poort voor NAT op
<ul> <li>Use STUN for NAT address discovery</li> </ul>	Activeer indien gebruik wordt gemaakt van een STUN server
<ul> <li>Stun server</li> </ul>	Voer het IP-adres of de hostnaam van de STUN server in
<ul> <li>Stun port</li> </ul>	De IP poort waar de STUN server over communiceert
<ul> <li>Stun status</li> </ul>	Geeft de status van de STUN server weer



## 5.2.4.6 Network / RTSP (alleen bij de Robin SV en de Robin ProLine)

De videobeelden van de Robin SV en de Robin ProLine kunnen door middel van RTSP gestreamd worden. Veel video management software (VMS) -oplossingen maken gebruik van de RTSP standaard \*. De Robin stuurt behalve video (in H.264) ook audio (in uLaw) over RTSP. Audio wordt echter niet door ieder VMS-oplossing ondersteund.

! Let op: De Robin gebruikt de RTP over RTSP (TCP) standaard. !

RJBIN	Robin SmartView	version dev-4487 Logged in as 'admin' (logout)
Telephony Audio Video Ner	work System	
Status Settings HTTP Mail	NAT RTSP	
Settings		
Enable RTSP server	0	
RTSP port	554	
Require authentication		
Username	admin	
Password		
Allow Multicast	0	
Enable keep alive	0	
Keep Alive Timeout	120 seconds	
RTSP DSCP Class	CS3 \$	
Audio RTP DSCP Class	EF \$	
Video RTP DSCP Class	AF41 \$	
Apply settings		

\* Voor meer informatie omtrent de RTSP ondersteuning van de Robin in combinatie met VMSoplossingen verwijzen we naar het document: How-To\_RTSP\_NL.pdf op de meegeleverde USBstick. U kunt dit document ook downloaden op onze support-site: http://support.robin.nl



# Settings:

Enable RTSP server	Schakel RTSP in
<ul> <li>RTSP port</li> </ul>	Wijzig de RTSP poort (554 is de standaard waarde)
<ul> <li>Require authentication</li> </ul>	Schakel RTSP authenticatie in of uit
<ul> <li>Username</li> </ul>	RTSP gebruikersnaam
<ul> <li>Password</li> </ul>	RTSP wachtwoord
<ul> <li>Allow Multicast</li> </ul>	Schakel Multicast in *
<ul> <li>Multicast address</li> </ul>	Voer hier een multicastadres in
<ul> <li>Enable keep alive</li> </ul>	Schakel 'keep alive' in
<ul> <li>Keep Alive Timeout</li> </ul>	Stel de 'keep alive timeout' in
DSCP class	De DSCP class is bedoeld voor Quality of Service.
<ul> <li>RTSP DSCP Class</li> </ul>	Selecteer hier de DSCP class voor het RTSP verkeer
• Audio RTP DSCP Class	Selecteer hier de DSCP class voor de RTP audio
<ul> <li>Video RTP DSCP Class</li> </ul>	Selecteer hier de DSCP class voor de RTP video

\* Multicast zorgt voor een minder hoge belasting van de netwerkverbinding en de load op de Robin als er meer dan één RTSP stream wordt opgevraagd. Let op, Multicast wordt niet door iedere video toepassing ondersteund.



# 5.2.5 System

# 5.2.5.1 System / Device

RJBI	Robin SmartView				version dev-4 Logged in as 'admin' (logo
Telephony Audio Video	Network System	Coffuero Circomo Cuid	lah lafa Dahug	1.000	
Device Clock Events	Security Recording Schedules	Sonware Streams Swi	ICH INIO Debug	Logs	
Info					
Product	Robin SmartView SIP 5MP IP Camera	1 piezo			
Serial number	12090020				
Version	dev				
Revision number	4474				
Device name     Rob     Location     Contact	in SmartView				
Apply settings					
Language					
Language En 🛊					
Button Button	71				
			D Copyright 2009-2013 Po	hin Tolocom	

Info:

<ul> <li>Product</li> </ul>	Product type
<ul> <li>Serial number</li> </ul>	Serienummer
<ul> <li>Version</li> </ul>	Softwareversie
<ul> <li>Revision number</li> </ul>	Software reviesienummer

# Identity:

Device name	De gegeven naam wordt meegenomen in het SIP pro- tocol. Hierdoor wordt de naam zichtbaar in bijv. een telefoon met display
Location	Geef de locatie aan waar de Robin zich bevindt, bijv. hoofdentree, laaddeur, slagboom, etc.
Contact	Hier kunnen gegevens van de beheerder van de Robin ingevuld worden.



Language:

|--|

Button:

<ul> <li>Button sensitivity</li> </ul>	Stel de gevoeligheid van de druktoets(en) in *
--	--

\* Niet aanwezig op de Robin met Keypad en op oudere Robins.

#### 5.2.5.2 System / Clock

Wijzig hier alle instellingen met betrekking tot de datum en tijd van de Robin.

<b>R3BI</b>	Robin SmartView	version dev-4474 Logged in as 'admin' (logout)
Telephony Audio Video	Network System	
Device Clock Events	ecurity Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs	
Date and time     Timezone     Current time     Method	Europe/Amsterdam \$ 2015-07-08 09:39:05 +0200 NTP \$	
NTP server address	pool.ntp.org	
NTD status	SV0c0ronized to server "83.98 ZU1 134"	

Date and time:

Timezone	Selecteer de juiste tijdzone
Current time	Geeft de huidige datum en tijd weer
<ul> <li>Method</li> </ul>	Kies uit handmatige of automatische (NTP) tijdinstelling
<ul> <li>NTP server address</li> </ul>	Voer hier het adres of naam in van de tijdserver
<ul> <li>NTP status</li> </ul>	Geeft de status weer van de geselecteerde tijdserver
<ul> <li>Set time</li> </ul>	Voer hier de datum en tijd in (handmatige tijdinstelling)

! Let op: De Robin is <u>niet</u> uitgerust met een backup-batterij. Dat betekent dat elke keer dat de Robin opnieuw opgestart de datum en tijd teruggezet worden naar de standaard datum en tijd. Door middel van de NTP (tijd-) server wordt de tijd automatisch goedgezet. Indien de Robin op 'manual' gezet wordt, dient de datum en tijd na elke reboot goedgezet te worden. Het gebruik van een NTP server wordt daarom aangeraden. !



#### 5.2.5.3 System / Events

De Robin is uitgerust met diverse mogelijkheden om acties te starten. Denk hierbij aan het starten van een uitgaand telefoongesprek, het versturen van een foto via e-mail (gemaakt met de ingebouwde camera), het afspelen van een audiobericht etc.

Deze acties worden gestart door een gebeurtenis (event source). Een event-source kan bijvoorbeeld beweging in het beeld zijn, een druk op een knop of een dtmf-code ingevoerd via een telefoon. U kunt verschillende events-sources definiëren en acties instellen die moeten plaatsvinden als de events zich voordoen.

De acties kunnen door middel van het 'Schedule' mechanisme van de Robin tijdsgebonden worden. Bijvoorbeeld alleen actief na kantoortijden, of alleen actief in het weekend. De Schedules kunnen aangemaakt worden in -System-Schedules-.

Telephony Audio Video Network System	version dev-4474 Logged in as 'admin' (logout)
Device Clock Events Security Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs	
Sources  Add Source  The Sources is currently empty	
The Actions is currently empty	
@ Copyright 2009-2013 Robin Telecom	

Sources:

Definieer de gebeurtenissen. Kies uit:

- Audio Wordt actief als er audio gedetecteerd wordt (VOX detection) Zie menu -Audio-Detection-
- Button Wordt actief als er op een knop gedrukt wordt of een nummer op het Keypad gekozen wordt - (keuze uit knop 1, 2, 3, 4, 5, 6 of Keypad)
- Call Wordt actief bij een tot stand gekomen telefoongesprek (keuze uit incoming of outgoing)
- Dtmf Wordt actief bij een bij detectie van de '\*' en '0-9' toets combinatie (bijv. \*1, \*7 etc.) tijdens een telefoongesprek (keuze uit 0-9, of #)
- Http Wordt actief als er een url aangeroepen wordt (default http://<IP-ADRES-ROBIN>/ evmgr/emit). De 'emit' aan het eind van de URL kan worden vervangen door een willekeurig ander woord. Deze dient dan ook ingevoerd te worden in het veld 'HTTP path'
- Kadex Wordt actief als er een signaal komt van een Kadex systeem. Het Kadex event waarop gereageerd moet worden kan worden aangegeven in het veld 'Event name'. Zodra dit Event ingesteld staat wordt het menu 'Kadex' actief. Voer hier de Kadex servergegevens in.
- Motion Wordt actief bij detectie van beweging Zie menu -Video-Motion-
- Pin Wordt actief bij een juist ingevoerde PIN code (alleen beschikbaar op de Robin met Keypad) - Zie menu -Telephony-Phonebook-, Presets
- Ring Wordt actief bij een Ring (bij uitbellen of inbellen)



deo Network <b>System</b>	
ts Security Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs	
Audio	
Building Sond's Coll	
Denf Http Kadex Kadex Notion Copyright 2009-2013 Robin Telecom Pin	
	ideo Network System ts Security Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs

Het groene '+'-je maakt een nieuw 'Source' aan. De '>>' achter een regel opent de details van dit 'Source'. Het rode X-je achter een regel verwijdert het 'Source' uit de lijst.

<ul> <li>Name</li> </ul>	Naam welke bij deze Source behoort
Enable	Schakel de Source in
<ul> <li>Active</li> </ul>	Geeft aan of een Source actief is
• Туре	Selecteer het type Source
<ul> <li>Min duration</li> </ul>	Geef aan hoe lang de Source actief blijft.



#### Actions:

Definieer de acties. Kies uit:

- Beep Start een pieptoon (keuze uit frequentie van de pieptoon)
- Call Start een telefoongesprek naar de ingestelde telefoonnummers (keuze uit Allow hangup (on/off): indien deze aanstaat is het lopende telefoongesprek af te breken indien de source nogmaals actief wordt gemaakt)
- Http Stuur een http-commando uit. (*twee vrij in te voeren URLs*: één voor het actief worden van de source en één als de source inactief wordt)
- Iqmessenger Stuur een URL naar het IQ Messenger systeem (één vrij in te voeren URL: URL van het IQMessenger systeem)
- Kadex Stuur een event naar een Kadex-server. (Kadex event: naam van het in Kadex gedefinieerdeerde event). Zodra deze Action ingesteld staat wordt het menu 'Kadex' actief. Voer hier de Kadex servergegevens in.
- Mailjpeg Stuur een e-mail met een door de camera gemaakte foto naar een vooringesteld e-mail adres - Zie voor de Robin met Keypad: menu -Telephony-Phonebook- Presets, voor de Robin met 1,2,4 of 6 knoppen: menu -Telephony-Call settings- Call priority.
- Playback Speel een audiobestand af (*Mediafile*: welk bestand, *Playback loop*: speel één keer af of in een loop) Zie menu -Audio-Media-
- Recording Start een lokale video opname \*
- Switch1 Schakel het interne relais in de Robin
- Webrelay Maak gebruik van een externe relais-unit van ContolByWeb WEBRelay (Address: het IP adres van het WEBRelay - Relay (1-4): het te schakelen relais - Action (on/off/pulse): Schakel in, uit of met een instelbare pulstijd - Use authentication: indien de WEBRelay een wachtwoord vereist) \*\*

RJE	BIN	Robin S	martView	1							ı	.ogged in as 'adm	ersion dev-4474 in' (logout)
Device Clock E	video Network	Recording	Schedules	Software	Streams	Switch	Info	Debug	Logs				
Action Parte Action Carlot Action type Action type Frequency Apply settings	Both 0     Both 0     Call     Andex     Maligong     None     Playback     Recording     Switch1     Webrelay					© Co	pyright 2	009-2013 F	tobin Telecom				-

Het groene '+'-je maakt een nieuwe 'Action' aan. De '>>' achter een regel opent de details van deze 'Action'. Het rode X-je achter een regel verwijdert de 'Action' uit de lijst.



<ul> <li>Name</li> </ul>	Naam welke bij deze 'Action' behoort.
<ul> <li>Enable</li> </ul>	Schakel de actie aan of uit
• LED	Wordt niet gebruikt
<ul> <li>Source type</li> </ul>	Selecteer de 'Source' waar deze 'Action' op moet reageren
<ul> <li>Edge</li> </ul>	Selecteer of de actie moet beginnen op de start van de source, het einde van de source of op beide (rising / falling / both)
<ul> <li>Action type</li> </ul>	Selecteer het type 'Action'
<ul> <li>Schedule</li> </ul>	Selecteer een gedefinieerd schedule

\* : Het opnemen van video op de interne SD kaart is alleen mogelijk indien de 'Recording' feature aanstaat. Zie menu -System-Recording-. Let op: De recordings zijn niet direct beschikbaar voor playback! Voor het afspelen van de recordings is een API beschikbaar. Deze API kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van een App en zo de recordings beschikbaar te maken. Zie de "How-To\_Remote\_Control\_NL" PDF op de meegeleverde USB stick of op de support site: support.robin. nl.

\*\* : Voor meer informatie over het gebruik van een WEBRelais icm. de Robin zie de: "How-To\_ Robin\_and\_WEBRelay" PDF op de meegeleverde USB stick of op de support site: support.robin. nl.



# 5.2.5.4 System / Security

evice Clock Events Securit	ly Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs	
Authentication		
Require authentication	0	
Admin username	admin	
Admin password		
User username	user	
User password		
User account locked		
User can control door opene	ar 🗆	
Apply settings		
Authentication tokens		
🖶 Add Token		
The Tokens is currently empty		
Certificates		
Add SSL certificate		
The SSL certificates is currently e	ampry	
The SSL certificates is currently e	mpy	

#### Authentication:

Require Authentication	De-activeer indien u de webinterface niet wilt beveiligen met een inlognaam en wachtwoord
<ul> <li>Admin username</li> </ul>	De Administrator username (standaard: admin)
<ul> <li>Admin password</li> </ul>	Wijzig het Admin-wachtwoord (standaard: 123qwe)
<ul> <li>User username</li> </ul>	De User username (standaard: user)
<ul> <li>User password</li> </ul>	Wijzig het User-wachtwoord (standaard: user)
<ul> <li>User account locked</li> </ul>	Vink deze optie aan als het useraccount alleen maar actief mag zijn gedurende een uur na het maken van een oproep, de rest van de tijd is het account niet actief.
<ul> <li>User can control door opener</li> </ul>	Toon bij het -Video-Live- venster de knoppen om het ingebouwde relais te bedienen (bv. voor gebruik om een deur of slagboom te openen)

! Let op: Op het moment dat u de optie 'Require Authentication' aan heeft gevinkt, een username en password heeft ingevuld en vervolgens op 'Apply settings' heeft geklikt zal de webinterface een inlognaam en password vereisen !



#### Authentication tokens

Authentication tokens kunnen gebruikt worden als vervanging voor de usernaam en password bij het gebruiken van de Robin API (zie voor de Robin API het document: How-To\_Remote\_ Control\_3.x.x.pdf)

Robin SmartView SIP 5MP IP Keypad	version 3.6.3 Logged in as 'admin' (logout)
Device Clock Events Security Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs   Description     Description     Description     Description     Description     Description     Description      Description       Description	
Token f6b73e572ac14a27b8847D04e0b95786      Apply settings	

Het groene '+'-je maakt een nieuwe regel aan. De '>>' achter een regel opent de details van deze regel. Het rode X-je achter een regel verwijdert deze regel uit de lijst.

Description	De naam van het token
Enabled	Schakel het gebruik van deze token in
Token	Geeft de gegenereerde token weer

#### Certificates:

Het groene '+'-je maakt een nieuwe regel aan. De '>>' achter een regel opent de details van deze regel.

Het rode X-je achter een regel verwijdert deze regel uit de lijst.

Common name	De naam van het certificaat
Certificate	Upload een certificaat van de PC naar de Robin
Certificate info	Uitgebreide informatie over het certificaat

#### Licensing:

Licensing wordt momenteel niet ondersteund.



# **5.2.5.5 System / Recording** (alleen in de Robin SV en de Robin ProLine)

De Robin kan op de interne SD kaart video-opnames maken. Hiervoor dient de optie 'Recording' aangezet te worden.

ROBIN Robin SmartView Telephony Audio Video Network System	version dev-4474 Logged in as 'admin' (logout)
Device Clock Events Security Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs	
Settings	
Enable	
Apply settings	
© Copyright 2009-2013 Robin Telecom	

! Let op: De recordings zijn niet direct beschikbaar voor playback!

Voor het afspelen van de recordings is een API beschikbaar. Deze API kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van een App en zo de recordings beschikbaar te maken. Zie de "How-To\_Remote\_ Control\_NL" PDF op de meegeleverde USB stick of op de support site: support.robin.nl. !

## 5.2.5.6 System / Schedules

De Robin gebruikt voor meerdere functies Schedules. Een schedule is een vrij te definiëren tijdsdeel. Dit kan op een specifieke dag, in een weekend, op doordeweekse dagen of op alle dagen plaatsvinden.

Timeslots kennen geen prioriteit, het is dus noodzakelijk de tijden op elkaar te laten aansluiten, bijvoorbeeld:

8:30-12:29 ochtend -> bel receptie 12:30-13:00 lunch -> bel kantine 13:01-17:00 middag -> bel receptie

Robin SmartView Telephony Audio Video Network System	version dev-4474 Logged in as 'admin' (logout)
Device Clock Events Security Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs	
The Schedules is currently empty	

Description	Naam welke bij deze Schedule behoort
<ul> <li>Day</li> </ul>	Selecteer hier de dag / dagen dat deze Schedule geldt
<ul> <li>From</li> </ul>	De begintijd
• To	De eindtijd



# 5.2.5.7 System / Software

Er komen regelmatig nieuwe softwareversies uit voor de Robin. Hierin worden niet alleen verbeteringen doorgevoerd maar vaak ook nieuwe functies geïntroduceerd.

Een software-update bestaat uit twee delen, allereerst moet er gecontroleerd worden of er nieuwe software beschikbaar is. Daarna kan de upgrade naar deze nieuwste versie in gang gezet worden.

Na de upgrade is het noodzakelijk de Robin te herstarten.

ROBIN Robin SmartView	version dev-4114 Logged in as 'admin' (logout)
Telephony Audio Video Network System	
Device Clock Events Security Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs	
Backup	
Backup configuration upload   download (2.5 kb)	
Apply sattings	
hibhili gornilia	
Tools	
Restart application     Restart application	
Reboot device     Reboot device	
Restore application defaults Restore application defaults	
Apply pattings	
which a ocruit Ma	
Updates	
Check for new software versions Check for new software versions	
Currently running version dev+4474	
Currently installed version dev+4474	
Upgrade to latest version Upgrade to latest version	
Modules (0) »	
Apply settings	
, Adhill accounting	
Upload	
Upload status Idle	
Firmware upload upload	
Anniv settings	

#### Backup:

<ul> <li>Backup configuration</li> </ul>	Maak een backup van de instellingen met de 'Download' knop. Een bestand 'Backupsettings.txt' wordt naar de PC gedownload.
	Zet een backup terug in de Robin met de 'Upload' knop. Selecteer hiervoor een eerder gemaakt backup bestand. Na terugzetten van de backup dient de Robin herstart te worden.



Tools:

<ul> <li>Restart Robin application</li> </ul>	Start de Robin software opnieuw op. Dit gaat sneller dan het apparaat volledig te herstarten.
<ul> <li>Reboot device</li> </ul>	Herstart het complete apparaat. Het kan tot 60 sec. duren voordat de Robin weer actief is
<ul> <li>Restore application defaults</li> </ul>	Herstelt de standaard instellingen van de Robin en herstart de Robin automatisch

Updates:

<ul> <li>Check for new software versions</li> </ul>	Controleert of er nieuwe software beschikbaar is
<ul> <li>Currently running version</li> </ul>	Geeft de huidige softwareversie weer
<ul> <li>Currently installed version</li> </ul>	Geeft de reeds geïnstalleerde softwareversie weer
<ul> <li>Upgrade to latest version</li> </ul>	Download de nieuwste versie van de software en installeert deze op de Robin

! Let op: Om de Robin te kunnen updaten is het noodzakelijk dat er een internetverbinding is. !

5.2.5.8 System / Streams (alleen in de Robin SV en de Robin ProLine)

Streams geeft een overzicht van alle actuele video-stromen die openstaan. Deze functie is handig om snel een overzicht te krijgen waar de video van de Robin weer wordt gegeven.

Robin SmartView	Logged in as 'admin' (logout)
Device Clock Events Security Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs	
Streams	
The stream list is currently empty	
© Copyright 2009-2013 Robin Telecom	

*! Let op: Er kunnen maximaal 3 simultane video streams worden weergegeven. Indien dit er meer zijn zal de werking van de Robin verstoord kunnen raken. !* 



# 5.2.5.9 System / Switch

De Robin heeft een ingebouwd potentiaalvrij relaiscontact. Deze kan worden gebruikt om bijv. een deur of slagboom te openen. Als er verbinding is gemaakt tussen de Robin en een telefoontoestel kan het relais door middel van toetscombinaties op de telefoon worden bediend.

Voor aansluitvoorbeelden van het relaiscontact aan een electronisch slot, zie: **'Appendix B, Elektronisch slot'** achterin deze handleiding.

RJBIN	Robin SmartView	Logged in as 'admin' (logout)
Telephony Audio Video Netwo	rk System	
Device Clock Events Security	Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs	
Control		
State Close		
- Close		
Open Open		
Pulse Pulse		
Settings		
To open	**	
To keep open	90	
To close	91	
Pulse time	4	
Play sound		
Hangup after opening		
Close door after hanging up		
Label for 'pulse' action	Pulse	
Label for 'on' action	Open	
Label for 'off' action	Close	
Apply settings		
	Copyright 2009-2013 Robin Telecom	

## Control:

State	Geeft de status van het contact weer (open / close)
Close	Hiermee sluit u het contact
<ul> <li>Open</li> </ul>	Hiermee opent u het contact
<ul> <li>Pulse</li> </ul>	Hiermee opent u het contact, na een vooraf ingestelde tijd sluit het contact ook weer automatisch



# Settings:

Γ

	Voor de acties to open, to keep open en to close kunnen 09, * en # gebruikt worden
<ul> <li>To open</li> </ul>	Het relaiscontact gaat open en na de ingestelde tijd (Pulse time) gaat het contact weer dicht. De standaard toetscombinatie is ' ##'
<ul> <li>To keep open</li> </ul>	Het relaiscontact blijft open, ongeacht de ingestelde tijd
To close	Het relaiscontact gaat dicht.
<ul> <li>Pulse time</li> </ul>	Stel de tijdsduur in dat het relaiscontact open blijft staan. (tijdsduur bedraagt min. 1sec. en max. 30sec.)
<ul> <li>Play sound</li> </ul>	Speel een geluid af als het relaiscontact actief is
<ul> <li>Hangup after opening</li> </ul>	Verbreek de verbinding na activeren relaiscontact
<ul> <li>Close door after hanging up</li> </ul>	Zodra het telefoongesprek is gestopt wordt ook het relaiscontact verbroken (ongeacht de ingestelde 'Pulse time')
<ul> <li>Label for 'pulse' action</li> </ul>	Voer hier een alternatieve naam in voor 'Pulse'
<ul> <li>Label for 'on' action</li> </ul>	Voer hier een alternatieve naam in voor 'On'
<ul> <li>Label for 'off' action</li> </ul>	Voer hier een alternatieve naam in voor 'Off'

! Let op: De labels voor 'Pulse', 'On' en 'Off' worden optioneel getoond onder het videobeeld (-Video-Live-). Hiervoor dient wel de optie 'User can control door opener' aangezet worden (-System-Security-). !



# 5.2.5.10 System / Info

Info geeft uitgebreide informatie weer van de Robin.

RJBI	Robin SmartView	version dev-477 Logged in as 'admin' (logout
phony Audio Vide	o Network System	
ice Clock Events	Security Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs	
Advanced		
Product	Robin SmartView SIP 5MP IP Camera 1 piezo	
Device id	78c34f78-ccb9-11e4-990d-000c29f5ffa0	
Serial number	12090020	
Version	dev	
Revision number	4474	
Uptime	0 days, 17:55:26	
	0.03	
Load average	0.05	
<ul> <li>Load average</li> <li>Temperature</li> </ul>	0°0	
<ul> <li>Load average</li> <li>Temperature</li> <li>CPU Speed</li> </ul>	0.0°C 600 MHz	
<ul> <li>Load average</li> <li>Temperature</li> <li>CPU Speed</li> <li>System clock time</li> </ul>	0 °C 600 MHz 2015-07-08 09:40:43 +0200	

# Advanced:

Product	Product type
<ul> <li>Device id</li> </ul>	Intern gebruikt nummer
<ul> <li>Serial number</li> </ul>	Serienummer
<ul> <li>Version</li> </ul>	Software versie
<ul> <li>Revision number</li> </ul>	Software revisienummer
<ul> <li>Uptime</li> </ul>	Tijd dat de Robin aanstaat
<ul> <li>Load average</li> </ul>	Gemiddelde processorbelasting (in UNIX-weergave)
<ul> <li>Temperature</li> </ul>	Temperatuur in de Robin
<ul> <li>CPU speed</li> </ul>	Actuele processorkloksnelheid
<ul> <li>System clock time</li> </ul>	Systeemtijd
<ul> <li>Runs</li> </ul>	Geeft het aantal runs weer



## 5.2.5.11 System / Debug

De Robin is uitgerust met een ingebouwde 'Debug' mogelijkheid. Deze maakt het mogelijk om een 'Network trace' te maken van al het netwerkverkeer dat plaats vindt van en naar de Robin. Hiermee zijn connectie problemen met de Robin snel en effectief op te lossen.

Met behulp van de 'Go to Robin' functie is het mogelijk een verbinding op te zetten met Robin Telecom Development. Op deze manier kan er op afstand support verleend worden.

*! Let op: Go to Robin werkt alleen als er eerst contact opgenomen is met de support afdeling van Robin Telecom Development. !* 

RJBIN	Robin SmartView	version dev-4474 Logged in as 'admin' (logout)
Telephony Audio Video M	letwork System	
Device Clock Events Se	zurity Recording Schedules Software Streams Switch Info Debug Logs	
Trace		
Network sniffer engine configur	ation	
status	idle	
Interface name	eth0	
Default sniffer duration	60	
PCAP filter line		
Start	Star	
Stop	Stop	
Apply settings		
Go to Robin		
Connect Connect		
Status idle		
Message		
	© Copyright 2009-2013 Robin Telecom	

Trace:

Status	Geeft de status van de Trace weer
<ul> <li>Interface name</li> </ul>	De interface waar de Trace van gemaakt wordt
<ul> <li>Default sniffer duration</li> </ul>	Stel de standaard tijd in dat de Trace duurt. Hierna stopt hij automatisch
<ul> <li>PCAP filter line</li> </ul>	De Trace kan worden gefilterd tijdens de capture
• Start	Start het maken van de Trace
• Stop	Stop het maken van de Trace



Go to Robin:

Connect	Start de verbinding met de support server
<ul> <li>Status</li> </ul>	Geeft de status weer van 'Go to Robin'
<ul> <li>Message</li> </ul>	Informatie over de verbinding

## 5.2.5.12 System / Logs

De Robin registreert alle gebeurtenissen die plaatsvinden. Deze komen in een logbestand te staan.

Telephony Audio Video Network System	nartView		venion dev-434 Logged in as 'admin' (logout)
Device Clock Events Security Recording	Schedules Software Streams Switch I	fo Debug Logs	
bondo block Eronio booliny recording			
Log settings			
Max lines to keep in log 500 lines			
Download Download			
Analysantinan			
Apply settings			
Application log			
- Approxitor 10g			
Timestamp Log level Class	Message		
2015-07-07 19:29:35 +0200 inf udp	Sending retry UDP sip to : 10.0.0.99:5060		
2015-07-07 15:46:43 +0200 inf misc	AutoIP starting		
2015-07-07 15:45:45 +0200 inf misc	Mount tmpfs 25M at ./var/vbdt//hlssegmenter		
2015-07-07 15:45:45 +0200 inf misc	QOS start UDP peak: 10mbit		
1970-01-01 01:00:26 +0100 inf rtsp	Starting RTSP server on port 554		
1970-01-01 01:00:26 +0100 inf http	HTTPS server listening on port 443		
1970-01-01 01:00:26 +0100 inf http	HTTP server listening on port 80		
1970-01-01 01:00:26 +0100 inf leaf	Startup done in 9215 msec		
1970-01-01 01:00:26 +0100 inf vbdt	Disable MCS phonebook		
1970-01-01 01:00:25 +0100 inf patchbox	pb: [in_v4l] Started V4L driver: 960x720@15		
1970-01-01 01:00:24 +0100 inf sysinfo	Device "Robin SmartView" at ""		
1970-01-01 01:00:24 +0100 inf sysinfo	Robin SmartView SIP 5MP IP Camera 1 piezo v	dev r4474 (Jul 7 2015 15:40:28) production mode	
1970-01-01 01:00:22 +0100 inf db	Database version dev-4473 does not match soft	ware version dev-4474, probably upgraded	
1970-01-01 01:00:22 +0100 inf hostphon	Disable EC		
1970-01-01 01:00:19 +0100 inf variant	Product: C02050 Robin SmartView SIP 5MP IP	Camera 1 piezo	
	© Copyr	ight 2009-2013 Robin Telecom	

Log settings:

<ul> <li>Max lines to keep in log</li> </ul>	De hoeveelheid logbestand lijnen die bewaard worden
<ul> <li>Download</li> </ul>	Download het logbestand naar de PC

Application log:

<ul> <li>Timestamp</li> </ul>	Tijdstip van de logregel
<ul> <li>Log level</li> </ul>	Classificatie van de logregel
<ul> <li>Class</li> </ul>	Software-onderdeel van de Robin welke de melding heeft gegenereerd
<ul> <li>Message</li> </ul>	De daadwerkelijke logmelding



Configuratie

# 6 Ondersteuning

Voor speciale instellingen, support aanvragen en "Veel Gestelde Vragen" (FAQ's) kunt u onze online-ondersteuningspagina raadplegen op:

#### support.robin.nl

Received by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAld



# Appendix A, Trefwoordenlijst

*Default setting:* Standaard programma-instelling.

#### DHCP:

'Dynamic Host Configuration Protocol'.

Computerprotocol dat beschrijft hoe een computer zijn netwerkinstelling van een DHCP-server kan verkrijgen.

#### DNS:

'Dynamic Name System'. Protocol voor het beheer van domeinnamen en IP-adressen op het internet

#### DNS-sever:

Is het systeem wat alle in een database voorkomende domeinnamen en IP-adressen met elkaar vergelijkt en koppelt met behulp van een DNS-server.

#### Gateway:

Een 'gateway' is een netwerkpunt dat dienst doet als "toegang" tot een ander netwerk, anders dan het lokale netwerk.

#### GUI:

'Graphical User Interface'.

De grafische gebruikersomgeving is een manier van interactie met een computer waarbij grafische beelden en tekst gebruikt worden.

#### HTTP:

'Hypertext Transfer Protocol'.

http is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser) en een webserver. Dit protocol wordt niet alleen veel op het World Wide Web gebruikt, maar ook op lokale netwerken (we spreken dan van een intranet).

#### IP:

'Internet Protocol'.

Is een deel van het systeem dat gebruikt wordt om computernetwerken met elkaar te laten communiceren op netwerken, zoals het internet.

#### LAN:

'Local area network'.

Lokaal gebiedsnetwerk van twee of meer computers die rechtstreeks, of via een gedeeld medium met elkaar verbonden zijn.



# MAC (-address):

#### 'Media Access Control'.

Een MAC-adres is een uniek identificatienummer dat aan een apparaat in een ethernet -netwerk is toegekend.

Het MAC-adres wordt ook wel hardware-adres genoemd. Het zorgt ervoor dat apparaten in een ethernet-netwerk met elkaar kunnen communiceren.

#### Midspan (PoE):

Een Midspan (PoE) is een apparaat wat een standaard ethernet-verbinding voorziet van 'Power over Ethernet'. Hierdoor is een apparaat wat PoE nodig heeft aan te sluiten op een standaard switch.

#### NAT:

#### 'Network Address Translation'.

Network Address Translation, ook wel Network masquerading of IP-masquerading genoemd, is het vertalen van IP - adressen en vaak ook TCP/UDP - poortnummers uit de ene gescheiden reeks in de andere. Een veel gebruikt doel is het toelaten van meerdere gebruikers van een thuisnetwerk tot het internet via één IP-adres.

#### Netmask:

Binair getal dat gebruikt wordt om een subnet aan te brengen.

#### NTP:

'Network Time Protocol'. Protocol wat gebruikt wordt door de tijd server.

#### PBX/PABX:

'Private (Automatic) Branch Exchange'. Aanduiding voor bedrijfstelefooncentrale voor privé gebruik.

#### PoE:

Power over Ethernet.

Systeem om spanning en data te leveren via een Ethernet-netwerk

#### Proxyserver:

Een proxyserver is een server die zich bevindt tussen de computer van een gebruiker en de computer waarop de door de gebruiker gewenste informatie staat.

#### PTZ:

PTZ staat voor Pan / Tilt / Zoom. Pan beweegt het videobeeld naar links of rechts. Tilt beweegt het videobeeld naar boven of beneden. Zoom wordt gebruikt om in- of uit te zoomen.

#### SIP:

'Session Initiation Protocol'.

Protocol om multimediacommunicatie (audio-, video- en andere datacommunicatie) mogelijk te maken en wordt onder meer gebruikt voor het Voice over Internet Protocol (VoIP).


# STUN:

'Session Traversal Utilities for NAT'. 'STUN' is een protocol dat als gereedschap dient voor NAT

### Time-server:

Een 'timeserver' (ook tijd server genoemd) is een computer die de tijd van een aan hem toegewezen klok leest en aanbiedt aan andere computers of randapparatuur op hetzelfde netwerk.

## VoIP:

'Voice over Internet Protocol'.

Protocol wat gebruik maakt van het Internet of een ander IP-netwerk om spraak te transporteren.

#### Web-GUI:

Webbrowser ondersteunde grafische gebruikersomgeving (zie ook GUI)



# Appendix B, Elektronisch slot

Standaard elektronisch deurslot met voeding:

De Robin is uitgerust met een 'potentiaal vrij' relaiscontact. Dat betekent dat de Robin alleen een maak-contact aanbiedt en dus *geen* spanning aanbiedt.

Er zijn erg veel verschillende elektronische sloten op de markt. We adviseren de aansluitmethode te gebruiken die in de handleiding van het slot wordt geadviseerd.

Relay switch (normally open)

Robin SV

In deze Appendix tonen we twee aansluitmethodes die vaak voorkomen, dit houdt niet in dat er geen andere oplossingen mogelijk zijn.

AC in (110V-240V) 48V, Max 60W

Elektronisch deurslot met input-contact op de regelunit:



! Let op: Het contact op de Robin levert geen in de spanning aan het elektronische deurslot! Zorg ervoor dat de spanning door het relais nooit hoger dan 48V is en het vermogen wat geschakeld wordt niet hoger is dan 12W. !



Door

lock